# Pioneer sound.vision.soul

# DVD 5.1ch サラウンドシステム

# HTZ-565DV











## DVDビデオのリージョン番号

DVDプレーヤーとDVDビデオディスクには発売地域ごとにリージョンNo.(地域番号)が設けられています。海外で購入したDVDビデオディスクは、リージョンNo.の違いにより再生できない場合があります。本機のリージョンNo.は「2」です。

再生できるDVDビデオディスクのリージョン表示の例:







など

## DVDレコーダーをお持ちのお客様へ



※DVDレコーダーのビデオモードで記録したDVD-R/-RWディスクを本機で再生するときは、ファイナライズ(録画終了処理)してください。

## インターネットによるお客様登録のお願い

## http://pioneer.jp/support/

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。 上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせな どをお届けいたします。なお、上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種 お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立 てるサービスの提供を目的としたページです。



## 安全上のご注意

- ●安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- ●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



## 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。



## 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が損害を負う可能性が想定される内容および 物的損害のみの発生が想定される内容を示して います。

## 絵表示の例



図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合 は電源プラグをコンセントから抜け)が 描かれています。

## ♠ 警告

## 異常時の処置



● 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



● 万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

## 設置



電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



● 電源コードの上に重い物をのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。



- 放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、またラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- →あおむけや横倒し、逆さまにする。
- →押し入れなど、風通しの悪い狭いとこ ろに押し込む。
- →じゅうたんやふとんの上に置く。
- →テーブルクロスなどをかける。



着脱式の電源コード(インレットタイプ) が付属している場合のご注意:

付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードを使用したいでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱から火災・感電の原因となることがあります。

#### 使用環境



この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



 表示された電源電圧(交流100ボルト 50 Hz/60 Hz)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



 この機器を使用できるのは日本国内 のみです。船舶などの直流(DC)電源に は接続しないでください。火災の原因 となります。

## 使用方法



 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物をおかないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



ぬれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



 本機の通風孔などから、内部に金属類 や燃えやすいものなどを差し込んだ り、落とし込んだりしないでくださ い。火災・感電の原因となります。特 にお子様のいるご家庭ではご注意くだ さい。



 本機のカバーを外したり、改造したり しないでください。内部には電圧の高 い部分があり、火災・感電の原因とな ります。内部の点検・整備・修理は販 売店にご依頼ください。



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

## ⚠ 注意

#### 設置



 ● 電源プラグは、コンセントに根元まで 確実に差し込んでください。差し込み が不完全ですと発熱したり、ほこりが 付着して火災の原因となることがあり ます。また、電源プラグの刃に触れる と感電することがあります。



電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



 ぐらついた台の上や傾いたところなど 不安定な場所に置かないでください。
 落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。

#### 異常時の処置



 本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げられて、火災や 故障の原因となることがあります。 (取扱説明書でテレビの設置を認めている機器は除きます。)



 電源プラグを抜く時は、電源コードを 引っ張らないでください。コードが傷 つき火災・感電の原因となることがあ ります。必ずプラグを持って抜いてく ださい。



電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



 本機の上にテレビやオーディオ機器を 載せたまま移動しないでください。倒 れたり、落下してけがの原因となることがあります。重い場合は、持ち運び は2人以上で行ってください。



 窓を閉め切った自動車の中や直射日光 が当たる場所など異常に温度が高くな る場所に放置しないでください。火災 の原因となることがあります。

## 使用方法



ディスクを使用する機器の場合、ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散ってけがの原因となることがあります。



 レーザーを使用している機器では、 レーザー光源をのぞきこまないでください。レーザー光が目に当たると視力 障害を起こすことがあります。



長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因になることがあります。



お子様がカセットテープ、ディスク挿入 口に、手を入れないようにご注意ください。けがの原因になることがあります。



ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



旅行などで長期間で使用にならない時は、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

#### 電池



指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



● 電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス(+)マイナス(一)の向き)に注意し、表示どおりに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



● 長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池から液がもれて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、もれた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



電池は加熱したり分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。

## 保守・点検



● 5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行いより効果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。



 お手入れの際は安全のために電源プラ グをコンセントから抜いて行ってくだ さい。 電源の供給を完全に停止するためには、電源 プラグ(遮断装置)を抜く必要があります。万 一の事故に備え、本機を電源コンセントの近 くに設置し、電源プラグ(遮断装置)に容易 に手が届くように設置してください。





● 機器本体のSTANDBY/ONボタンで電源を 切っても、電源の供給は停止しません。電源 の供給を完全に停止するためには、電源プラ グ(遮断装置)を抜く必要があります。旅行 などで長期間、この製品をご使用にならない ときには安全のため必ず電源プラグ(遮断装 置)をコンセントから抜いてください。火災 の原因となることがあります。





表示部が消えていても電源の供給は停止しま せん。電源の供給を完全に停止するためには、 電源プラグ(遮断装置)を抜く必要がありま す。旅行などで長期間、この製品をご使用に ならないときには安全のため必ず電源プラグ (遮断装置) をコンセントから抜いてくださ い。火災の原因となることがあります。





# ◇ 禁止

● 付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品では で使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることが あります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コード を使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱から火災・感 電の原因となることがあります。

# **| 本機の放熱について**

● 本機を設置する場合には、壁から 10 c m以上の間隔をおいてください。 また、 放熱をよくする ために、他の機器との間は少し離して設置してください。ラックなどに入れるときには、本機の 天面から 10 cm以上、背面から 10 cm以上、側面から 10 cm以上のすきまをあけてくださ い。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

# もくじ

U I 各部のなまえ	ช
本体 リモコン トランスミッター ワイヤレススピーカー 表示	9 11 11
O2 基本設定と基本操作	13
ホームシアターについて	13 14 15 16 16 17 17
記憶した放送局を呼び出す 他機器の音声を聞く	
03 サラウンド再生	19
音源と音声出力について	10
日がよりでは、	20 20 21 21 22 23 24 24 24 24 24 25 25

04	いろいろなディスクを再生する	26
	早戻し/早送り再生するスロー再生する	
	コマ送り / コマ戻し再生する	26
	コマ送り / コマ戻し再生する	26
	DVD/ビデオ CD ディスクを再生する	27
	ディスクナビゲーターを使って WMA/MP3/MPEG-4_AAC/DivX	
	または JPEG ファイルを再生する	28
	好みのファイルを記憶する	
	(プレイリスト)	28
	プレイリストに登録するには プレイリストを再生するには	
	プレイリストを消去するには	
	指定した箇所を繰り返し再生する	
	繰り返し再生する	
	順不同に再生する 好みの順に再生する	3U
	プログラム再生を開始/解除/全消去する	á
	には	31
	見たい場面を採す(サーナモート) 字幕を切り換える	
	音声を切り換える	
	画像を拡大する	32
	アングルを切り換えるディスクの情報を表示する	
05	USB メモリーの再生	33
	USB メモリーを再生する	
	いろいろな再生のしかた 早戻し / 早送り再生する	
	+ 戻り / + 及り 円 王 9 る	
	ナビゲーターを使って再生する	35
06	サラウンドの設定	36
	サラウンドの設定を行う	
	スピーカー出力レベルの調整	36
	スピーカー距離の設定	36


07	画質調整	.37	10 3
	画質を調整する	37	
80	初期設定	.38	
	初期設定メニューを使う 映像出力 言語 表示 オプション 視聴制限 DivX(R) VOD	38 40 40 40 41	
09	他機器の接続と設定	.43	
	アンテナを接続する AMループアンテナ FM簡易アンテナ 他のオーディオ機器をデジタル接続する… 他のオーディオ機器をアナログ接続する… のはのなるテレビと接続する… D映像入力端子のあるテレビと接続する… HDMI 入力端子のある機器と接続する… HDMI 出力設定の初期化 HDMI 出力設定の初期化 HDMIについて	43 44 44 44 45 45 46 46 46 47 47	

その他	49
ダイナミックレンジコントロール	. 49
表示全体の明るさをかえる	. 49
スリープタイマー設定	. 49
その他のシステム設定をする	. 50
デモ表示設定	. 50
CD タイプの設定	
キーロック機能 設定内容を初期化する	.50
再生できるディスクとフォーマット	. 00
	50
について DualDisc の再生について	.51
フォルダー名 / ファイル名の表示	
について DVD+R/DVD+RW の互換性について	.51
DVD+R/DVD+RW の互換性について	. 51
ディスクとファイルの互換性一覧	. 52
MDEC 2 AAC (= 2) Z	. 53
DivX について MPEG-2 AAC について MPEG-4 AAC について	. 54 57
WMA (2017	.54 54
ディスクの地域番号	
(リージョンナンバー) について タイトルとチャプターについて	. 54
タイトルとチャプターについて	. 55
DVD/CD ディスクの取り扱いかた	
使用上のご注意	
設置する場所	
電波に関するご注意 使用範囲について	. 57
電波の反射について	. 58
安全にお使いいただくために	. 58
故障かな?と思ったら	. 59
故障かな?と思ったら言語コード表を使って言語を選ぶ	
言語コード表	. 67
国/地区コード表DVDのディスクジャケットについて	. 67
用語解説 仕様	
11.依 音のエチケット	
<b>結露について</b>	
製品のお手入れについて	. 75
保証とアフターサービス	.76
サービスステーションリスト	

## 第1章:

# 各部のなまえ

## 本体



#### 1 U STANDBY/ON ボタン

電源をオン/オフ(スタンバイモード)します。

#### 2 PLAY LISTボタン

お好みのファイルをプレイリストに登録します (28 ページ)。

## 3 ▲ OPEN/CLOSE ボタン

ディスクテーブルを開閉します。

#### 4 ►/II DVD/CD ボタン

ディスクを再生 / 一時停止します。

#### 5 ■ ボタン

ディスクや USB メモリーの再生を停止し ます。

#### 6 ▶/II USB ボタン

USB メモリーを再生 / 一時停止します。

#### 7 VOLUME ボタン

音量を調節します。

#### 8 USB端子

USB メモリーを接続します (33ページ)。

#### 9 ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続します。インピー ダンス 16  $\Omega$  ~ 50  $\Omega$  (推奨 32  $\Omega$ )、直 径 3.5  $\Phi$  ステレオミニプラグ付のヘッドホンをお使いください。

ヘッドホンをつなぐと、スピーカーから音は出ません。

#### 10POWER インジケーター

電源がオンのときに点灯します(ディマー機能、スリープタイマーが設定されているときを除く)。

#### 11リモコン受光部<sup>1</sup>


約7 m 左右30°以内の距離から、ここに リモコンを向けて操作します。

#### 12表示窓

詳しくは「表示」(12ページ) をご覧ください。

# 

→ 直射日光や蛍光灯の強い光が直接リモコン受光部に当たると、リモコン操作できないことがあります。そのようなときは、設置場所を変えるか、蛍光灯から離してください。



#### 1 ○ 電源ボタン

各部のなまえ

電源をオン / オフ(スタンバイモード)します。

#### 2 入力切換ボタン

再生したい入力(DVD/CD、 TUNER(FM/AM)、USB、LINE)を選び ます。

## 3 数字 / クリア / 表示 /DVD 操作ボタン 数字ボタン

チューナーのステーション(記憶番号)を 入力したり、CDや DVD などのトラック やチャプター番号などを入力します。

## クリアボタン

プログラム再生で設定した内容を取り消します。

#### 表示ボタン

ディスク情報の表示 / 切り換えをします (32 ページ)。

#### シフト + 音声ボタン

音声を切り換えます (32ページ)。

#### シフト + 字幕ボタン

字幕を切り換えます (31ページ)。

#### シフト + アングルボタン

マルチアングル DVD を再生中にアングル を切り換えます (32 ページ)。

#### シフト + ズームボタン

画像を拡大します (32ページ)。

## 4 トップメニューボタン

DVD の最上層のメニュー画面を表示します。 **メニューボタン**と同じ働きをすることがあります (16 ページ)。

#### シフト+設定ボタン

各種設定を行います(17、36、49ページ)。

#### 5 ↑/↓/←/→/決定ボタン

項目の選択や変更、または DVD などのメニューや設定画面でカーソルを上下左右に 移動し、決定します。

#### **TUNE + / ーボタン**

ラジオの周波数を合わせます (17ページ)。

#### ST + / ーボタン

記憶したラジオ放送局を呼び出します (17ページ)。

#### 6 ホームメニューボタン

ホームメニュー画面を表示したり、操作/ 設定の途中で画面をオフにします。

## シフト+ MCACC ボタン

サラウンドの自動設定を行います (13ページ)。

#### フ サラウンドボタン

サラウンドモードの設定や調整を行います (22~24ページ)。

#### アドバンスドボタン

パイオニア独自のサラウンドモードを選択します (23 ページ)。

#### サウンドボタン

各種音質の設定や調整を行います。

#### シフト+ワイヤレスボタン

ワイヤレスモードを切り換えるときに使用 します (21 ページ)。

#### 8 再生操作ボタン

各種再生操作の説明について、詳しくは「ディスクの再生」(15ページ)、「いろいろなディスクを再生する」(26ページ)、「USBメモリーの再生」(33ページ)をご覧ください。

#### 9 テレビコントロールボタン

パイオニアのプラズマテレビを操作します (一部操作できないモデルもあります)。

#### 10シフトボタン

緑字のボタンを操作するときに押します。

## 11サウンドレトリバーボタン

圧縮音声を高音質化します (25ページ)。

#### 12▲ トレイ開閉ボタン

ディスクテーブルを開閉します。

#### 13プレイリストボタン

お好みのファイルをプレイリストに登録したり、プレイリスト再生をします。

#### 14メニューボタン

メニュー画面またはナビゲーター画面を表示します。

#### シフト+ SR+ ボタン

接続したプラズマテレビとの連動設定を行います (47 ページ)。

#### 15戻るボタン

メニュー画面で 1 つ前の画面 / 項目に戻ります。

#### シフト+テストトーンボタン

スピーカーの音量バランスを調整するためにテストトーンを出力します(36ページ)。

#### 16スリープボタン

スリープタイマーを設定します (49ページ)。

#### 17消音ボタン


音を一時的に消します(もう一度押すと元 の音量に戻ります)。

#### 18音量ボタン

音量を調節します。

# ワイヤレススピーカー<sup>1</sup>

## 上面部



## 1 TUNED インジケーター

トランスミッターからの信号を受信しているときに点灯します。


## 2 POWER インジケーター

ワイヤレススピーカーの電源をオンにしているときに点灯します。

#### 3 電源ボタン

ワイヤレススピーカーの電源をオン / オフ します。

## トランスミッター



## 1 チャンネルインジケーター

2のチャンネル選択ボタンによって選択された周波数チャンネルが点灯します。

### 2 チャンネル選択ボタン

ワイヤレススピーカーへ送信する信号を 4 つの周波数チャンネルから選択します。ワイヤレススピーカーの受信状態が良くないときは、周波数チャンネルを変えることで受信状態が良くなることがあります。押すたびに以下のように切り換わります。

 $\rightarrow$  CH 1  $\longrightarrow$  CH 2  $\longrightarrow$  CH 3  $\longrightarrow$  CH 4  $\longrightarrow$ 


## 3 アンテナ

ワイヤレススピーカーへ音声信号を送信します。

**∅** メモ

\_\_\_ 1 ワイヤレススピーカーのアンテナは内蔵されています。

## 表示



#### 1 DTS

DTS 信号を再生しているときに点灯します (19 ページ)。

#### 2 PRGSVE

映像出力方式でプログレッシブが選択されているときに点灯します(39ページ)。

#### 3 SOUND

サウンドレトリバー機能が有効なときに点灯します (25 ページ)。

#### 4 SURR.

アドバンスドサラウンドモードを選択しているときに点灯します (23ページ)。

#### 5 ワイヤレスインジケーター

ワイヤレスモードが「NORMAL」「WIDE」「LEFT」「RIGHT」のいずれかに設定されているときに点灯します。「STEREO」に設定されているときは点滅し、「OFF」に設定されているときは消灯します(21ページ)。

#### 6 RPT / RPT-1

タイトル / ディスクリピート再生時は **RPT** が、チャプター / トラックリピート時は **RPT-1** が点灯します (29 ページ )。

## 7 PGM

プレイリスト (28ページ) またはプログラム (30ページ) 再生時に点灯します。

## 8 ラジオチューナーインジケーター

Y1)

FM/AM 放送受信時に点灯します。

 $\odot$ 

FM 放送でステレオ受信しているときに点灯します。

0

FM 放送の受信設定をモノラルに設定しているときに点灯します。

#### 9 RDM

ランダム再生時に点灯します(30ページ)。

#### 10kHz / MHz

AM 放送局の周波数が表示されているときは **kHz** が、FM 放送の周波数が表示されているときは **MHz** が点灯します。

#### 11キャラクター表示部

## 12 🎾

スリープタイマー設定時に点灯します (49 ページ)。

#### 13▶

ディスクや USB メモリーを再生している ときに点灯します。

#### 14 00 PL II

ドルビープロロジック II 処理が行われているときに点灯します (22 ページ)。

#### 15 m D

ドルビーデジタル信号を再生しているとき に点灯します (22 ページ)。

## 第2章:


# 基本設定と基本操作

## ホームシアターについて

# ▲ 重要

電源コードをコンセントに差し込んだときなどは、表示部にいろいろな表示を自動的に行います。詳しくは「デモ表示設定」(50ページ)をご覧ください。

以下は5.1 ch マルチチャンネル再生に適した標準的なスピーカー配置です。サラウンド再生をお楽しみいただくために、別添のシステムセットアップガイドおよび「ワイヤレススピーカーのいろいろな設置」(20ページ)をご覧になり、スピーカーを配置、接続してください。




スピーカーの配置、接続後は「ワイヤレスモードを選択する」(21ページ)でワイヤレスモードを選んでください。そのあと「サラウンドの自動設定(MCACC)」(下記)をご覧になり、サラウンドの設定を行ってください。

## サラウンドの自動設定 (MCACC)

本機のサラウンドの自動設定 (MCACC) では、従来の手動設定では難しかった各スピーカーまでの距離や出カレベル、音色の統一などの設定を自動で高精度に測定、調整します。スピーカーから出力されるテストトーンを付属のセットアップ用マイクで測定、解析し、お部屋に最も適したサラウンドの設定が自動で行われます。1

# ▲ 重要

- テストトーンは大きな音で出力されます。 近隣住宅や小さなお子様への配慮をお願い します。測定の途中で音量を下げることも できますが、正しく設定されない場合があ ります。
- サラウンドの自動設定 (MCACC) 中はマイクとスピーカーを動かさないでください。



- 1 サラウンドの自動設定 (MCACC) の内容は電源をオフにしても記憶しています。お部屋の模様替えをしたり、スピーカーの配置を変更したときはもう一度サラウンドの自動設定 (MCACC) を行ってください。
  - サラウンドの自動設定(MCACC)を行うと、マニュアルで微調整した各スピーカーまでの距離、スピーカー出力レベルの内容もすべてリセットされます。
  - すべての測定/解析にかかる時間は、2分~4分程度です。

## 1 MCACC セットアップ用マイクの接続を確 認します(システムセットアップガイド参照)



## 2 MCACC セットアップ用マイクをリスニン グポジションに配置します

マイクは耳の高さになるよう三脚や台などを 使って水平になるように設置します。

スピーカーとマイクの間には障害物がない状態 にします。

3 🖰 電源ボタンを押して電源をオンにします TUNER 入力以外の入力に切り換えておいてく ださい。

4 シフト+ MCACC ボタンを押します シフト+ MCACC ボタンを押したあとは静か にしてください。自動的に音量が上がりテスト トーンが出力され、自動設定が始まります。 測定中はリスニングポジションから離れて、各 スピーカーの外側からリモコンで操作を行って ください。

- 測定の途中でシフト+ MCACC ボタンを 押すと設定を中止することができます。
- お部屋の騒音レベルが大きいときは **NOISY** が表示部に 5 秒間点滅します。 <sup>1</sup> そ のあと、RETRY と表示されるので、静か にしてから**決定ボタン**を押してください。 設定を中止してお部屋の騒音を調べるとき は、シフト+ MCACC ボタンを押して始 めからやり直してください。

• MCACC セットアップ用マイクまたは スピーカーが接続されていないときは**ERR** MIC または ERR SP と表示されます。そ のあと、RETRY と表示されるので、接続 を確認してから**決定ボタン**を押してくださ W<sup>2</sup>

自動設定が終了すると音量が自動で下がり、 表示部に COMPLETE<sup>3</sup> と表示されます。 アコースティック EQ が自動でオンになり ます。4

## オンスクリーンディスプレイ (OSD) を操作する

DVD/CD または USB 入力のときは、各種設 定やメニュー画面の操作をテレビ画面で行うこ とができます。どのような場合でも基本的な操 作方法は同じで、 **↑**/**↓**/**←**/**→** で項目を選択し、 決定ボタンで決定します。5



## 重要

• 本取扱説明書で「選ぶ」と書かれている箇 所は、↑/↓/←/→ で項目を選択し、決定ボ **タン**を押すことを意味します。

ボタン	機能
ホーム	ホームメニュー画面を表示 / 終了し ます。
<b>↑↓←→</b>	メニュー項目の選択 / 変更を行いま
	す。
決定	選択した項目を決定します。

## メモ

- • お部屋の環境がサラウンドの自動設定 (MCACC) に適していないとき (騒音が多いとき、壁の反響が少ないとき、マ イクとスピーカーの間に障害物があるときなど)は正しく設定されないことがあります。エアコン、冷蔵庫、扇風機、 換気扇などの家電が影響することがあるので、必要に応じて設定中は電源を切ってください。
- 付属のMCACC セットアップ用マイクを TV モニターの近くに置いて自動設定を行わないでください。また、一部の 古いテレビをご使用の場合、マイクに悪影響を与えることがあります。この場合は自動設定の間、テレビの電源を 切ってください。
- 2 正しく設定が続けられないときは、シフト+ MCACC ボタンを押して自動設定を中止し、電源を切ってからエラー
- メッセージに従って接続を正しくやり直し、再度サラウンドの自動設定 (MCACC) を行ってください。 3 **COMPLETE** と表示されないまま自動設定が中断されたときは、スピーカー、マイクの接続を確認し、始めからやり 直してください。
- 4 「周波数特性の補正」(25ページ) をご覧になると、アコースティック EQ のオンとオフを切り換えることができます。

2

ボタン	機能
戻る	変更を決定せずに 1 つ前の項目に
	ります。

## 🙀 チェック

オンスクリーンディスプレイ(OSD)の下部にその画面で使用するボタンのガイドが表示されます。

## ディスクの再生

DVD、CD、ビデオ CD、DivX、WMA/MP3、MPEG-4 AAC、JPEG ファイルの基本操作は以下のとおりです。より詳細な操作については「いろいろなディスクを再生する」(26 ページ)をご覧ください。

# 1 本機の電源が入っていないときは電源をオンにします

映像が記録されたディスクを再生するときはテレビの電源もオンにして、映像入力を本機に合わせます。

# 2 ▲ OPEN/CLOSE ボタン(またはリモコンの▲ トレイ開閉ボタン)を押してディスクをセットします

ディスクのラベル面を上にしてディスクテーブルのガイドに合わせてセットします(DualDisc の場合は再生したい面を下にしてセットします)。



## 3 ▶/II DVD/CD ボタン(またはリモコンの ▶ ボタン)を押して再生を始めます。

DVD またはビデオ CD の場合はメニュー画面が表示されることがあります。この場合「DVD のメニュー画面を操作する」(16ページ)または「ビデオ CD のメニュー画面を操作する (PBC 再生)」(16ページ)をご覧ください。

JPEG 画像が記録されたディスクを再生する とスライドショー再生が始まります。詳しくは 「JPEG をスライドショー再生する」(26ページ)をご覧ください。

• DivX と WMA/MP3、MPEG-4 AAC または JPEG が同じディスクに記録されているときは、まずはじめにどのフォーマットを再生するかテレビ画面で選択します。

#### **4 音量を調節します VOLUME ボタン**で調節します。

## 再生の基本操作

ボタン 機能

本機のリモコンで行う基本的な再生操作は以下のとおりです。1 より詳細な操作については「いろいろなディスクを再生する」(26 ページ)をご覧ください。

<b>&gt;</b>	再生を開始します。
	• 表示部に RESUME または
	<b>LAST MEM</b> と表示されたとき
	は前回停止した場所から再生を再
	開します。詳しくは「止めたとこ
	ろから再生する」(下記)をご覧
	ください。
Ш	一時停止 / 一時停止解除します。
	再生を停止します。また、表示部に
	RESUME と表示されているときは
	リジューム機能を解除します。
44	早戻し再生します。
<b>&gt;&gt;</b>	早送り再生します。

#### ✓ メモ

\_\_\_\_ 1 ディスクの種類によっては一部操作ができないことがあります。

## ボタン |再牛中のトラック / チャプター / ファイルの頭に戻ります。押した回 数だけ前のトラック / チャプター / ファイルにスキップします。 次のトラック / チャプター / ファイ ルにスキップします。 数字ボタンタイトル/チャプター/トラックを |指定して再生します。**決定ボタン**を 押して再生します。 • ディスク停止中はタイトル指定 (DVD) またはトラック指定 (CD、ビデオ CD) となります。 ディスク再生中はタイトル指定 $(VR \mp - FO) DVD-R/-RW)$ チャプター指定(DVDビデオ) またはトラック指定(CD、ビデ オ CD) となります。

## 止めたところから再生する

DVDディスク、ビデオ CD、CD、DivX ファイルの再生を ■ ボタンを押して停止したとき、表示部に RESUME と表示されます(リジューム機能)。このとき、次回は停止したところから再生を再開することができます。また、DVD(VR モードの DVD-R/-RW ディスクを除く)やビデオ CD では、ディスクを取り出しても停止した場所が記憶されます(ラストメモリー機能)。<sup>1</sup> このとき、再度ディスクを入れると表示部に LAST MEM と表示され停止したところから再生を再開することができます。

停止中(**RESUME** または **LAST MEM** 表示中)に ■ **ボタン**をもう一度押すと、リジューム機能またはラストメモリー機能は解除されます。<sup>2</sup>

## DVD のメニュー画面を操作する

ボタン|機能

多くの DVD ディスクではメニュー画面が表示されるので、そこで再生したい内容を選びます。ディスクを入れると自動的にメニュー画面が表示されることがありますが、表示されないときはメニューまたはトップメニューボタンを押してメニュー画面を表示させます。

トップ	DVD の最上層のメニュー画面を表示
メニュー	します。
メニュー	DVD のメニュー画面を表示します (トップメニューと同じ働きをするこ
	(トップメニューと同じ働きをするこ
	とがあります)。
<b>↓</b> ↓←→	メニュー項目の選択を行います。
決定	選択した項目を決定します。
戻る	1 つ前のメニュー画面に戻ります。
数字ボタン	DVD ディスクによっては番号を選ん で <b>決定ボタン</b> を押すことで再生でき
	で決定ボタンを押すことで再生でき

## <u>ビデオ CD のメニュー画面を操作する</u> (PBC 再生)

ることがあります。

ビデオ CD ディスクで表示されるメニュー画面を操作し、再生したい内容を選ぶことを PBC (プレイバックコントロール) 再生といいます。 PBC 再生対応のビデオ CD を入れて ▶ ボタンを押すとメニュー画面が表示されるので、数字ボタンで再生したいトラックを選んで決定ボタンを押します。<sup>3</sup>

ボタン	機能
 戻る	再生中に押すと PBC メニュー画面を
	表示します。

#### メモ

- ─ ・ディスクの種類によってはラストメモリー機能が働かないことがあります。
  - DVDディスク (VR モードの DVD-R/-RW ディスクを除く) は 5枚分、ビデオ CD は 1枚分の停止した場所が記憶されます。
  - ・ラストメモリーを記憶させたくない場合は、■ ボタンを押さずに ▲ ボタンでディスクを停止して、取り出してください。
- 2 CD や DivX ファイルの場合、リジューム機能は、ディスクを取り出すと解除されます。また、電源を切ったり、入力を DVD/CD以外に切り換えたときも解除されます。 3 停止中に I◀◀ または ▶▶I ボタンを押す、または停止中に数字ボタンで選んで**決定ボタン**を押すことでメニュー画面を表
- 3 停止中に ◄◄ または ▶▶ ボタンを押す、または停止中に数字ボタンで選んで決定ボタンを押すことでメニュー画面を表示せずに再生することもできます。

ボタン	
数字ボタン	メニュー画面で選択したい数字項目 を選びます。 <b>決定ボタン</b> で決定しま す。
<b> 44</b>	1 つ前のメニュー画面を表示します。
<b>&gt;&gt;</b>	次のメニュー画面を表示します。

## ラジオを聞く

本機では FM/AM 放送を受信することができます。また、お気に入りの放送局を記憶することで簡単に放送局を呼び出すことができます。

## 1 TUNERボタンを押してラジオ入力にし、 繰り返し押して FM 放送と AM 放送を切り換 えます

表示部には FM または AM バンド表示と周波数が表示されます。

## 2 放送局の周波数を合わせます

周波数の合わせ方には以下の3つの方法があります。

- マニュアルチューニング TUNE + / ーボタンを 1 回ずつ押して周 波数を切り換えます。
- オートチューニング TUNE + / ーボタンを押し続けて周波数が 動きはじめたら指を離します。放送局を受 信すると自動で止まります。
- ハイスピードチューニング TUNE + / ーボタンを押し続けます。ボタンを押している間は周波数が連続して変化しますので、受信したいところで指を離します。

## FM 放送の雑音を減らす

FMのステレオ放送で電波が弱く、雑音が多いときはモノラルにして放送を聞きやすくすることができます。

- 1 雑音の多い FM 放送局を受信している状態 で、シフト+設定ボタンを押します
- 2 ←/→ で「FM MODE」を選んで、決定 ボタンを押します

## 3 ↑/↓ で「FM MONO」を選んで、決定ボ タンを押します

表示部にモノインジケーター( O )が点灯します。

再びステレオで受信したいときは **FM AUTO** を選んで決定します(ステレオ受信しているときはステレオインジケーター  $(\mathfrak{O})$  が点灯します)。

## 放送局を記憶する

FM/AM 放送合わせて 30 局まで、ステーション(記憶番号)に記憶することができ、いつでも簡単にお気に入りの放送局を呼び出すことができます。

## 1 記憶したい FM または AM 放送局を受信 します

FM MODE の設定を必要に応じて設定してください。FM MODE の設定も記憶されます。

2 シフト+設定ボタンを押し、←/→ で 「ST. MEM.」を選んで、決定ボタンを押しま す

3 ↑/↓ で記憶するステーション(記憶番号) を選んで、決定ボタンを押します

## 記憶した放送局を呼び出す

- 1 TUNER ボタンを押してラジオが聞ける 状態にします
- 2 ST + / ボタンで記憶したステーション (記憶番号) を選びます
  - 数字ボタンでもステーション(記憶番号) を選ぶことができます。

2

А

8

9

## 他機器の音声を聞く

本機にテレビや BS チューナー、ゲーム機などを接続して、本システムのスピーカーで聞くことができます。詳しくは「他機器の接続と設定」(43ページ)をご覧ください。

- 本機の USB 端子に USB メモリーを接続 するときは「USB メモリーの再生」(33 ページ) をご覧ください。
- 1 本機に接続した機器(テレビや BS チューナー、ゲーム機など)の電源を入れます
- 2 LINE ボタンを押して再生したい機器の入 力を選びます

押すたびに **LINE1(デジタル光)**<sup>1</sup> と **LINE2** が切り換わります。

3 必要に応じて機器を再生します

#### **∅** メモ

<sup>1</sup> MPEG-2 AAC、ドルビーデジタル、DTS の 1+1 デュアルモノ音声(二カ国語音声番組など)の場合は、音声ボタンを押すことで音声を切り換えることができます。

## 第3章:

# サラウンド再生



## 音源と音声出力について

## 音源

CDや DVD に収録されている音声、ラジオの音声、または外部入力端子に接続した機器の音声を音源といいます。音源には、ステレオ音声とマルチチャンネル音声があります。

#### ステレオ音声

右と左の2チャンネルが収録された音声です。主にCDやラジオ放送などで使われています。右と左に同じ音声が収録されているときはモノラル音声といいます。

## マルチチャンネル音声

ステレオ音声より多くのチャンネルが収録された音声です。音声収録方式にはMPEG-2 AAC、ドルビーデジタル、DTSがあります。主に DVD ビデオなどで使われています。

## 音声出力

スピーカーから出力する音声です。本機には 2 つの音声出力があります。 2

3

6

7

9

#### **2.Ich** (ステレオ音声出力)

フロントスピーカー (右/左の2チャンネル) とサブウーファー (低音専用なので 0.1 チャン ネルと呼ばれています)から音声を出力します。 センタースピーカーからは音声を出力しません。

#### [5][ch (サラウンド音声出力)

フロントスピーカー (右/左の2チャンネル)、 センタースピーカー (1 チャンネル)、およびワ イヤレススピーカー(右/左の2チャンネル) の合計 5 チャンネルと、サブウーファー (0.1 チャンネル)から音声を出力します。 音源がス テレオ音声やモノラル音声でも、センターおよ びサラウンドの音声を作って出力します。


## ワイヤレススピーカーのいろいろ な設置

ワイヤレススピーカーはリスニングポジション (視聴位置) の真後ろ(中央) かた右の棚や置 き台、または床に設置してください。また耳の 高さよりも下に設置することをお勧めします。 耳の高さより上に設置すると、サラウンド効果 が十分に発揮されないことがあります。スピー カーを移動したときは、「サラウンドの自動設 定 (MCACC) | (13ページ)を行ってくださ (,)

## 視聴位置の後ろに設置する

最もサラウンド効果の高い設置方法です。


• ワイヤレスモードは「W.WIDE」または 「W.NORMAL」にしてください。



## 視聴位置の左側に設置する

左右の音場バランスを保ちつつ、広がり感を与 えます。


• ワイヤレスモードは「W.LEFT」にしてく ださい。



## 視聴位置の右側に設置する

左右の音場バランスを保ちつつ、広がり感を与 えます。

• ワイヤレスモードは「W.RIGHT」にして ください。



## ダイニングなどで使う


ワイヤレススピーカーをダイニングなどに持ち 運び、ステレオ音声をお楽しみいただくことが できます。

このときはワイヤレススピーカー以外のスピー カーからは音が出ません。

• ワイヤレスモードは「W.STEREO」にし てください。

## メモ

リスニングモードは選択することができません。



## 市販のサラウンドスピーカーを使う

本機は市販のサラウンドスピーカーを接続することもできます。

この場合はワイヤレスモードを「W.OFF」にしてください(リスニングモードは「サラウンドモード」または「アドバンスドサラウンドモード」の中からお好きなモードが選べます)。インピーダンスが 4 Ω 以上、最大入力が100 W(JEITA)以上のスピーカーをお使いください。また、専用のスピーカーケーブル(パイオニア部品番号: SDS1176(サラウンド左用青色)、SDS1177(サラウンド右用灰色))が必要となります。詳しくはパイオニア部品受注センターへご連絡ください(裏表紙参照)。

- 別売のワイヤレススピーカースタンド (型番 CP-F555W) があります。詳しくはカタログをご覧ください。
- ワイヤレススピーカーを視聴位置から極端 に離して設置すると、サラウンド効果が十 分に発揮されません。サラウンド効果の不 十分なときは「スピーカー出カレベルの調整」(36ページ)をご覧になりSR(サラウンド右)、SL(サラウンド左)チャンネルのレベルを調整してください。特にワイヤレススピーカーを床に設置しているときは、チャンネルレベルの調整が効果的です。

## 🏟 チェック

• 使用中に電波の状態によって、音がとぎれたり出なくなったりすることがありますが 故障ではありません。トランスミッターまたはワイヤレススピーカーの位置や方向を 変えてみてください。

- トランスミッターとワイヤレススピーカー の距離は約10mまで使用可能です。この 距離は使用環境により異なりますので、10mを保証するものではありません。
- トランスミッターとワイヤレススピーカーが近すぎると受信状態が不安定になる場合があります。このような場合には、トランスミッターとワイヤレススピーカーを1m以上離してお使いください。
- トランスミッターとワイヤレススピーカーの間に障害物(金属製のドアやコンクリート壁、アルミ箔入りの断熱材など)があると、電波を遮ってしまい音が出なくなるときがあります。その場合はトランスミッターとワイヤレススピーカーを互いに見通しの良い場所に設置してください。

## ワイヤレスモードを選択する

## サラウンドスピーカーとして使う

- シフト+ワイヤレスボタンを押して、いずれかのモードを選択します
  - ノーマルサラウンド

W.NORMAL

• ワイドサラウンド

W.WIDE

• 左サイドサラウンド

W.LEFT

• 右サイドサラウンド

W.RIGHT

表示部に「(**W**)」インジケーターが点灯しま す。

3

5

8

9

## ステレオスピーカーとして使う

- シフト+ワイヤレスボタンを押して、 「W.STEREO」を選択します<sup>1</sup>
  - ステレオ

W.STEREO

表示部に「((W)) | インジケーターが点滅しま す。ワイヤレススピーカー以外のスピーカーか らは音が出ません。

## 市販のサラウンドスピーカーを使う

- シフト+ワイヤレスボタンを押して、 「OFF」を選択します
  - オフ

W.OFF

表示部の「(W)」インジケーターが消灯します。 ワイヤレススピーカーからは音が出ません。

## サラウンドモードを選択する

サラウンドモードは以下の中から選びます。お 聴きになるソフトのジャンルに合わせて選択し てください。

サラウンドボタンを押します 押すたびに、以下のように切り換わります。2



※音源がステレオ音声のときのみ選ぶことが できます。

#### ・オート (AUTO) 2.ich 5.ich

音声を加丁せず、収録されている音声を忠 実に再現します。

CD などのステレオ音声は「STEREO(ス テレオ ) [2.1ch] で出力します。

DVD ビデオなどのマルチチャンネル音声は 音声収録方式に応じて 5.1ch で出力します。

## ・ドルビープロロジック(DOLBY PL) 5.lch

ステレオ音声を 5.1ch で出力します (ただ しサラウンドチャンネルの音声はモノラル になります)。特にドルビーサラウンドで収 録されている音源に効果的です。

## ・ドルビープロロジック || ムービー (MOVIE) 51ch

ステレオ音声を 5.Ich で出力します。サラ ウンドチャンネルは定位や移動感を重視し、 ドルビーデジタルなどに迫る音場を再現し ます。特にドルビーサラウンドで収録され ている映画ソフトに最適です。

## ・ドルビープロロジック || ミュージック (MUSIC) Figh

ステレオ音声を 5.1ch で出力します。サラ ウンドチャンネルは包囲感を重視していま す。特に CD などの音楽に最適です。

## ・ステレオ (STEREO) 2.Ich ステレオ音声をそのまま再生します。マル チチャンネル音声も [2.1ch] で出力します。

#### **∅** メモ


- プロイヤレススピーカーをステレオスピーカーとして使うときは、音質の調整やサラウンド機能のいくつかが制限されます。制限される機能のボタン操作を行うと **W.STEREO** が点滅します。
- 2 ドルビープロロジック II ミュージックモードのときは、音響効果を加えることができます (25 ページ )。 サラウンドモード表示中に ↑/↓ ボタンを押すことでモードを切り換えることもできます。

  - TUNER 入力時はステレオ (STEREO) モードになります。

## アドバンスドサラウンドモードを 選択する

フロントスピーカーに加え、センタースピー カーやワイヤレススピーカーも使い、パイオニ アオリジナルのサラウンド効果を加えて再生す るときのリスニングモードです。

 アドバンスドボタンを押します 押すたびに、以下のように切り換わります。<sup>1</sup>



※表示部に SURR. が点灯します。

- アクションムービー (ACTION) (5.1cm)
   映画館のような臨場感や移動感を再現します。SF 映画やアクション映画に最適です。
- アンプラグド (UNPLUGED) 「J.Ch コンサートホールのような包囲感を再現します。ライブやミュージッククリップなどの DVD ビデオ、または CD やテレビ / ラジオ放送の音楽に最適です。
- エキスパンデッド (EXPANDED) 日に ステレオ音声、マルチチャンネル音声とも に自然な広がり感のある音場になります。 あらゆるソフトに効果的です。
- TVサラウンド (TV SURR.) [5]にか モノラル音声に広がり感を与えます。モノ ラル音声で収録された DVD ディスクやテレビ / ラジオ放送に最適です。

## ・スポーツ (SPORTS) **5.ich**

スタジアムのような臨場感や躍動感を再現します。スポーツ中継に最適です。

・アドバンスドゲーム(ADV.GAME)

#### 5.lch

ゲームの移動感、スピード感に迫力を加え ます。シューティングゲームやレーシング ゲームに最適です。

- バーチャル (VIRTUAL) こに フロントスピーカーとサブウーファーで広がり感を与えます。
- ・エキステンデッドステレオ (X-STEREO) [5] [5]

フロントスピーカーと同じ音声をワイヤレススピーカーからも出力します。 部屋のどの場所にいてもステレオ感のある音場になります。音楽を BGM として楽しむときに効果的です。

## ヘッドホンを使用した再生

ヘッドホンプラグを差しているときは、 STEREO または PHONES SURROUND

(ヘッドホンサラウンド) のみ選ぶことができ ます。

 ヘッドホンプラグを差しているとき、 「PHONES SURROUND」はアドバンスドボタンを押して、「STEREO」はサラウンドボタンを押して選びます

#### ✓ メモ

- • TUNER 入力時は、ステレオ(STEREO)モードになります。アドバンスドサラウンドモードを選択できません。
- アドバンスドサラウンドモードを解除したいときは、サラウンドボタンを押してください。
- アドバンスドサラウンドモード表示中に ↑/↓ ボタンを押すことでモードを切り換えることもできます。

3

6

7

8

9

## トーンコントロール機能を使う

トーンコントロール機能を使って、音質の調整 を行うことができます。

## 高音と低音の調整

低音と高音の音質をお好みで調整することができます。

## マナー機能 / ミッドナイト機能

マナー機能は、夜間に音楽や映画を楽しむとき、低域と高域を抑えることにより隣室などへの音もれを低減しつつ、セリフを聴き取りやすくします。ミッドナイト機能は、サラウンド音声の映画を小音量で見るときに効果的です。

- これらの機能は同時に使用することはでき ません。<sup>1</sup>
- 1 サウンドボタンを押して、←/→ で「TONE」を選んで、決定ボタンを押します
- 2 ↑/↓ で使用したい項目を選んで、決定ボタンを押します

項目は「BASS/TRE」、「MANNER」 または 「MIDNIGHT」から選びます。

3 「BASS/TRE」を選んだ場合は、←/⇒ で 「BASS」または「TREBLE」を選んで、 ↑/↓ で音質を調整して、決定ボタンを押しま す

## 低音を強調する

低音だけを強調して迫力ある低音で再生します。音楽の低音再生に適した **MUSIC** モードと、映画の重低音再生に適した **CINEMA** モードがあります。<sup>2</sup>

- 1 サウンドボタンを押して、←/→ で 「BASSMODE」を選び、決定ボタンを押しま す
- 2 ↑/↓ でお好みの設定を選んで、決定ボタンを押します

設定は「OFF」、「MUSIC」または 「CINEMA」から選びます。

## セリフやボーカル音の調整

通常センタースピーカーから聞こえるセリフを テレビから聞こえるように音像を移動したり、 セリフやボーカルを明瞭に再生します。

- 1 サウンドボタンを押して、←/→ で 「DIALOGUE」を選び、決定ボタンを押します
- 2 ↑/↓ でお好みの設定を選んで、決定ボタン を押します

設定は「OFF」、「MID」または「MAX」から 選択します。

#### **Ø** メモ

- 1 マナー機能とミッドナイト機能をオフにしたいときは**「BASS/TRE」**を選びます。
- 2 ヘッドホンプラグを差しているときは、「BASSMODE」は使用できません。
  - 再生しているソースによっては、サブウーファーの音が歪んでしまうことがあります。このようなときは、「OFF」に 設定してください。
  - ・ステレオ再生(**2**回)とマルチチャンネル再生(**5**回)で、別々のモードを設定することができます。

## 周波数特性の補正

「サラウンドの自動設定(MCACC)」(13ページ)で設定された周波数特性の補正(アコースティック EQ)をオン/オフすることができます。<sup>1</sup> オンにすることでチャンネル間の音色の違いを統一させ、再生音のつながりを良くし、音場バランスを改善します。

- 1 サウンドボタンを押して、←/→ で「MCACC EQ」を選び、決定ボタンを押します
- 2 ↑/↓ で [EQ ON] または [EQ OFF] を 選んで、決定ボタンを押します
  - 「サラウンドの自動設定 (MCACC)」(13 ページ)が完了すると、「EQ ON」が自動 的に選択されます。
  - 「EQ OFF」を選択した場合も「サラウンドの自動設定(MCACC)」(13ページ)で設定された各スピーカーまでの距離や出力レベルを保持します。

# ドルビープロロジック II ミュージックモードの調整

ドルビープロロジック II ミュージックモードを 選択しているときは、「センター幅」、「ディメ ンション」または「パノラマ」の 3 つの設定を 調整することができます。

- 1 ドルビープロロジック II ミュージックモード を選んでから、サウンドボタンを押す
- 2 ←/→ で「C WIDTH」、「DIMEN.」 または「PANORAMA」を選んで、決定ボタンを押します
- 3 ↑/↓ で選んだモードを調整して、決定ボタンを押します

- C WIDTH (センター幅の調整)
  - センターチャンネルの音声を左右のフロントスピーカーにどの程度振り分けるかを調整します。この調整によって音色の不一致を緩和して、音楽再生に適した音域を創り出すことができます。

#### ● □ ~● 7

(**0** はセンタースピーカーのみからの出力で、**7** はセンターチャンネルの音声をすべての左右のフロントスピーカーに振り分けます。)

 DIMEN. (ディメンションの調整)
 リスニングポジションから前方の音場を 強くするか、後方の音場を強くするかを調整します。この調整を行うことで広がりの ある音場を創り出すことができます。

#### ●-3~●+3

(-3 はリスニングポジションから後方の音場が強くなり、+3 は前方の音場が強くなり、くなります。)

- PANORAMA (パノラマ調整)
  - 前方の音場を左右に大きく回り込ませ、 サラウンドチャンネルにつなげるようなサ ラウンド効果を加えます。 正確な定位より も雰囲気を楽しむための機能です。
  - PNRM.OFF/ PNRM.ON

## 圧縮音声を高音質化する

WMA、MP3、MPEG-4 AAC などの圧縮音声を再生するときに効果的です。圧縮音声は圧縮処理される際、人が感じ取りにくい部分の音声が削除されてしまいます。サウンドレトリバー機能では、削除されてしまった部分の音声を DSP 処理によって補い、音の密度感、抑揚感を向上させて再生します。

ステレオ音声を再生中に、サウンドレトリバーボタンを押して、オンとオフを切り換えます<sup>2</sup>

## ✓ メモ

1 ヘッドホンプラグを差しているときは、アコースティック EQ は使用できません。2 マルチチャンネル音声を再生しているときはサウンドレトリバー機能は使用できません。

## 第4章:

# いろいろなディスクを再生する

## ▲ 重要

- この章で説明されているいろいろな再生方法は DVD、ビデオ CD、CD、DivX、WMA/MP3/MPEG-4 AAC/JPEG ファイルの再生時に有効ですが、一部のディスクでは正確に動作しないことがあります。
- DVD ディスクの種類によって、ランダム再生やリピート再生機能などの一部機能に制限がありますが、故障ではありません。
- ビデオ CD の PBC 再生中はいくつかの機能が使用できません。機能を使用したいときは停止中に I◄◄ または ▶▶I ボタンで選ぶか、数字ボタンと決定ボタンで再生してください。PBC 再生が解除されます。

## 早戻し/早送り再生する

速さを切り換えながらディスクの早戻し / 早送 り再生ができます。<sup>1</sup>

- 再生中に ◀◀ または ▶▶ ボタンを押します ボタンを押すたびに速さを切り換えることがで きます (テレビ画面に表示されます)。
  - 通常の再生に戻すには ▶ ボタンを押します。<sup>2</sup>

## スロー再生する

DVD、ビデオ CD または DivX ファイルで 4 段階のスロー再生を行います。 DVD ディスク のときは逆方向のスロー再生も可能です。

# 再生中に II ボタンを押して一時停止させます

# 2 ◀|/◀|| または ||▶/|▶ ボタンをスロー再生が始まるまで押し続けます

スロー再生中、ボタンを押すたびに速さを切り換えることができます(テレビ画面に表示されます)。

・通常の再生に戻すには ▶ ボタンを押します。<sup>2</sup>

## コマ送り/コマ戻し再生する

DVD、ビデオ CD または DivX ファイルでコマ 送り再生を行います。 DVD ディスクのときは コマ戻し再生も可能です。

- 1 再生中に II ボタンを押して一時停止させます
- 2 ◀I/◀II または II▶/I▶ ボタンを押してコマ 送りまたはコマ戻し再生します
  - 通常の再生に戻すには ▶ ボタンを押します。<sup>2</sup>

## JPEG をスライドショー再生する

JPEG ファイルを含んだディスクを入れて
▶ ボタンを押すと、JPEG ファイルのスライドショー再生が始まります。3 スライドショー再生は JPEG ファイルを、各フォルダーごとにファイル名のアルファベット順で表示し、フォルダーをまたいですべての JPEG ファイルを再生します。

#### **∅** メモ

\_\_ 1 DivX ファイルでは速さを切り換えることはできません。

- 2 DVDで新しいチャプターになったときは自動で通常の再生に戻ることがあります。
  - ビデオCDのPBC 再生、またはWMA/MP3/MPEG-4 AACファイル(早戻し/早送り再生時のみ)では曲の始まりまたは終わり部分になったときは自動で通常の再生に戻ります。
- 3 容量の大きいファイルを読み込むときは再生に時間がかかることがあります。
  - 1 枚のディスクに最大 299 フォルダー、フォルダーごとにフォルダーとファイルの数が合計で 648 まで認識することができます。

- 画像はテレビ画面に最大の大きさで表示されるよう自動で調整されます。
- JPEG ファイルと WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルが同じディスクに記録されて いるときはそれぞれのファイルを同時に繰 り返し再生します。その際、I◀◀/▶▶I、 ◀◀/▶▶、II ボタンでの操作は WMA/ MP3/MPEG-4 AAC ファイルが対象となります。

#### スライドショー再生中の操作:

ボタン	機能
II	スライドショー再生(音楽が同時再 生中は曲の再生)を一時停止/一時 停止解除します。
44	ひとつ前の画像(音楽が同時再生中 は曲の頭)にスキップします。
<b>▶▶</b>	次の画像(音楽が同時再生中は次の 曲)にスキップします。
1↓←→	スライドショー再生を停止して画像 を回転 / 反転します。通常のスライ ドショー再生に戻すには <b>▶ ボタン</b> を 押します。
	スライドショー再生を停止して画像を拡大します。押すたびに 2 倍→ 4 倍→通常と切り換わります。通常の スライドショー再生に戻すには ▶ ボ <b>タン</b> を押します。
メニュー	ディスクナビゲーター画面を表示し ます。

## ディスクナビゲーターを使って DVD/ビデオ CD ディスクを再生 する

ディスクナビゲーターを使って、DVD または ビデオ CD の再生したいタイトルやトラックな どを一覧から選んで再生することができます。

1 再生中にホームメニューボタンを押して、 「ディスクナビゲーター」を選びます



### 2 再生したい項目を選びます



選べる項目はディスクの種類によって異なります。

DVD ビデオ	VR DVD-R/RW <sup>a</sup>	ビデオ CD
タイトル	オリジナル : タイトル	トラック
チャプター		時間
	プレイリスト: タイトル	
	プレイリスト: 時間	

a DVD レコーダーで録画して作られたタイトルを [オリジナル]、オリジナルをもとに編集用に作成され たタイトルを [ プレイリスト ] といいます。

• [時間] を選択すると、10 分おきの画像 を表示します。

#### 3 再生したい番号を選びます



先頭の画像が6枚ずつ表示されます。►► ボ タンを押すと次の6枚に切り換わり、I◀ ボ タンで戻ります。

**数字ボタン**で番号を入力する、または番号に カーソルを合わせてから**決定ボタン**を押します。

## ディスクナビゲーターを使って WMA/MP3/MPEG-4 AAC/ DivX または JPEG ファイルを 再生する

ディスクナビゲーターを使って再生したいファイル名やフォルダー名<sup>1</sup>を選ぶことができます。

1 ホームメニューボタンを押して、「ディスクナビゲーター」を選びます




# 2 ↑/↓ で再生したいトラック / ファイル / タイトルを選びます

**← ボタン**で 1 つ上の階層に戻します。<sup>2</sup>

**決定ボタン**または **→ ボタン**で選択したフォル ダーを開きます。

 JPEG ファイルにカーソルを合わせると、 選択しているファイルの画像が右側に表示 されます。



## 3 決定ボタンを押して、選んだトラック / ファイル / タイトルを再生します

- WMA/MP3/MPEG-4 AAC または DivX ファイルではファイルの再生が始まり、 フォルダーの最後まで再生します。
- JPEG ファイルではスライドショー再生が 始まり、フォルダーの最後まで再生します。

## 🌣 チェック

- ディスクに WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルと JPEG ファイルの両方が収録されているときは、WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルを選択してから JPEG ファイルを選択することで音楽を聞きながらスライドショー再生することができます。それぞれのファイルはフォルダー内で繰り返し再生します。この時、▶、Ⅲ、I◀◀/▶▶Ⅰ ボタンでの操作は JPEG ファイルが対象となります。
- ディスクナビゲーターを使うと、フォルダーごとの再生となります。各フォルダーごとではなくディスクに収録されたすべてのファイルを再生したいときは、ディスクをセットしたあとに、▶ ボタンを押して再生を開始してください(26ページ)。

## 好みのファイルを記憶する (プレイリスト)

ディスクに含まれている WMA/MP3/MPEG-4 AAC または JPEG ファイルからお好みのファイルを選んで、プレイリストに登録することができます。ディスク 1 枚につき 3 種類のプレイリストを作成することができます。1 つのプレイリストには30 ファイル登録することができます。また、ディスク10 枚分のプレイリストを作成することができます。3

## プレイリストに登録するには

 停止中にホームメニューボタンを押して、 「ディスクナビゲーター」を選びます



- 2 [--] フォルダーを選んで**決定ボタン**を押しても、上の階層に戻すことができます。
- 3 プレイリストの登録がディスク 10 枚分を超えると、最初に登録したディスクのプレイリストから順に消去されます。

4

# 2 プレイリストに入れたいファイルを選びます

詳しくは「ディスクナビゲーターを使って WMA/MP3/MPEG-4 AAC/DivX または JPEG ファイルを再生する」(28 ページ)の手順2をご覧ください。



- 3 プレイリスト(1/2/3)ボタンを押します
- 4 手順 2~3 を繰り返して、プレイリストを 作成します



プレイリストに入れたいファイルを再生中に、プレイリスト(1/2/3) ボタンを押すことで、プレイリストを作成することもできます(WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルを聞きながら JPEG ファイルをスライドショー再生しているときは除く)。

## <u>プレイリストを再生するには</u>

停止中にプレイリスト(1/2/3)ボタンを 押します

プレイリストの再生を開始します。

再生中は表示部に **PGM** が点灯します。プレイ リストに何も登録されているファイルがなかっ た場合は、**NO LIST** と表示されます。

プレイリストに WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルと JPEG ファイルが両方含まれている場合、スライドショー再生しながら WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルが再生されます。

## <u>プレイリストを消去するには</u>

- 1 プレイリストを再生します
- 2 ディスクナビゲーターを使ってプレイリストから消去したいファイルを選んで、クリアボタンを押します

## 指定した箇所を繰り返し再生する

指定した2つのポイント(A  $\geq$  B)の間を繰り返し再生します(A-B リピート)。 $^1$ 

1 再生中にホームメニューボタンを押して、「プレイモード」を選びます



- 2 「A-B リピート」を選びます
- 3 「A (開始箇所)」を選んで開始したい箇所 で決定ボタンを押します
- 4 「B(終了箇所)」を選んで終了したい箇所 で決定ボタンを押します

**決定ボタン**を押すと開始箇所から終了箇所まで を繰り返し再生します。

5 解除するときは「オフ」を選びます

## 繰り返し再生する

いろいろなリピート再生ができます。プログラム再生と合わせてプログラムリピート再生もできます。プログラム再生については「好みの順に再生する」(30ページ)をご覧ください。

- 1 再生中にホームメニューボタンを押して、 「プレイモード」を選びます
- **2 「リピート」を選んでリピート再生の種類** を選びます<sup>2</sup>
  - プログラム再生が設定されているときは、 プログラムリピートを選びます。

#### **∅** メモ

- \_\_ 1 • 異なるタイトルをまたいで A-B リピート再生をすることはできません。
- A-Bリピート再生ができるのは、DVD、CD、ビデオ CD のみです。
- 2 WMA/MP3/MPEG-4 AAC、JPEG ファイルではリピート再生できません。

- DVD のときはタイトルリピートまたはチャプターリピートを選びます。
- CD またはビデオ CD のときはディスクリ ピートまたはトラックリピートを選びます。
- DivX のときはタイトルリピートを選びます。
- ディスクを停止するかリピートオフを選ぶ とリピート再生は解除されます。

## 順不同に再生する

DVD ビデオのタイトルまたはチャプター、CD またはビデオ CD のトラックをランダム再生します。 $^{1}$ 

- 再生中にホームメニューボタンを押して、 「プレイモード」を選びます
- 2 「ランダム」を選んでランダム再生の種類を 選びます
  - DVD のときはランダムタイトルまたはランダムチャプターを選びます。
  - CD またはビデオ CD のときは**オン**を選び ます。

## 🙀 チェック

ランダム再生中の操作:

# ボタン 機能 I順不同に次のタイトル/トラック/チャプターを選んで再生します。 I■■ 現在再生中のタイトル/トラック/チャプターの始めに戻ります。さらに押すと順不同に再生します。

ディスクを停止するかランダムオフを選ぶ とランダム再生は解除されます。

## 好みの順に再生する

タイトル / チャプター / トラックを好みの順に プログラムすることができます。<sup>2</sup>

- 1 再生中にホームメニューボタンを押して、 「プレイモード」を選びます
- 2 「プログラム」を選んで、プログラムメニューの中から「プログラム入力・編集」を選びます
- 3 ↑/↓/←/→ と決定ボタンでプログラムしたいタイトル / チャプター / トラックを選びます
- DVD ではタイトルまたはチャプターをプログラムできます。
- CD またはビデオ CD ではトラックをプログラムできます。

**決定ボタン**を押すとプログラムステップが自動で下へ移動します。

# 4 手順3を繰り返してプログラムリストを作成します

プログラムステップは最大24までです。

- ステップの間にプログラムを追加したいときはプログラムステップの追加したい箇所にカーソルを合わせ、追加するタイトル/チャプター/トラックを選びます。
- ステップを削除したいときは削除したいステップにカーソルを合わせてクリアボタンを押します。

#### ∅ メモ

- 1 ランダム設定は再生中でも停止中でもできますが、プログラム再生中はランダム再生することができません。
   VR モードの DVD-R/-RW、WMA/MP3/MPEG-4 AAC、JPEG、DivX ファイルまたは DVD のメニュー画面表示中はランダム再生することができません。
- 2 VR モードの DVD-R/-RW、WMA/MP3/MPEG-4 AAC、JPEG、DivXファイルまたは DVD のメニュー画面表示中はプログラム再生することができません。

4

# **5** ▶ ボタンを押してプログラム再生を始めます

# **♀**チェック

• プログラム再生中(入力中)の操作:

ボタン	
ホーム メニュー	(入力中) プログラムリストを記憶し て画面を終了します。
	(再生中) プログラムされた前後の曲 にスキップします。

## <u>プログラム再生を開始 / 解除 / 全消去する</u> には

プログラムメニューの中から以下の項目を選びます。

- プログラム再生の開始 プログラムされている内容で再生します。
- プログラム再生の解除 通常の再生に戻りますが、プログラム内容はそのまま残ります。
- プログラムの全消去 プログラム内容 をすべて消去します。

## 見たい場面を探す(サーチモー ド)

DVD ディスクのタイトル / チャプター / 時間を指定して見たい場面を再生できます。CD やビデオ CD ではトラック / 時間を、DivX では時間を指定して再生できます。

## 1 ホームメニューボタンを押して、「プレイ モード」を選びます

### 2 「サーチモード」を選んでサーチモードの 種類を選びます

タイムサーチは再生中のみ選べます。

# 3 数字ボタンで再生したいタイトル / チャプター / トラックまたは時間を入力します

- タイムサーチのときは再生したい場面 (DVD/DivX のときはタイトル、CD/ビデオ CD のときはトラック)の時間を指定します。たとえば 4,5,3,0と押すと 45分30秒から再生します。1時間 20分30秒を再生するには8,0,3,0と押します。
- 4 決定ボタンを押して再生を開始します

## 字幕を切り換える

DVD や DivX ファイルによっては字幕が収録 されているものがあります。字幕対応ディスク かどうかはパッケージに記載があります。字幕 は再生中に切り換えることができます。<sup>1</sup>

## • 再生中にシフト+字幕ボタンを繰り返し押 して、字幕を切り換えます

DVD は字幕の初期設定を行うことができます。詳しくは「字幕言語」(40ページ)をご覧ください。

#### 🕜 メモ

- ディスクによっては DVD のメニュー画面でしか字幕が切り換えられないものがあります。この場合、トップメニューまたはメニューボタンを押してメニュー画面から切り換えてください。
  - ここで切り換えた字幕の設定は、リジューム機能(16ページ)を解除したとき、またはディスクを取り出したときに初期設定(40ページ)に戻ります。

## 音声を切り換える

二カ国語以上の言語が収録されているディスク やデュアルモノディスク<sup>1</sup> などの再生中に音声 を切り換えることができます。<sup>2</sup>

- 再生中に音声ボタンを繰り返し押して、音 声を切り換えます
  - 音声の初期設定を行うことができます。詳しくは「音声言語」(40ページ)をご覧ください。

## 画像を拡大する

DVD/DivX/ ビデオ CD/JPEG の画像を 2 倍、 4 倍と拡大します。

- **1 再生中にシフト+ズームボタンを押します** 押すたびに 2 倍→ 4 倍→通常と切り換わります。
- 2 ↑/↓/←/→ でズームエリアを移動します ズームエリアと倍率は再生中、自由に切り換え ることができます。<sup>3</sup>

## アングルを切り換える

複数のアングルが収録されているマルチアングル DVD ディスクがあります (パッケージに記載があります)。複数のアングルが収録されている場面になると 1つ マークが画面に表示されます (この表示を消すには「アングルマーク表示 (40ページ)をご覧ください)。

再生中にシフト+アングルボタンを押してアングルを切り換えます<sup>4</sup>

## ディスクの情報を表示する

ディスクの再生中にトラック / チャプター / タイトル情報を画面に表示します。

• 表示ボタンを繰り返し押して、ディスク情報の表示を切り換えます

ディスクの残り時間などは表示部にも表示されます。この場合も**表示ボタン**を押して、表示を切り換えます。

#### ✓ メモ

- 1 ビデオ CDでは、ステレオ、1/L(左)、2/R(右)が切り換り、二カ国語で記録された VRモードの DVD-R/-RW ディスクでは主、副、主 / 副音声が切り換わります。
- 2・ディスクによっては DVD のメニュー画面でしか音声が切り換えられないものがあります。この場合、**トップメニュー** または**メニューボタン**を押してメニュー画面から切り換えてください。
  - ここで切り換えた音声の設定は、リジューム機能 (16ページ) を解除したとき、またはディスクを取り出したときに初期設定 (40ページ) に戻ります。
- 3・DVD/ ビデオ CD/DivX または JPEG 画像の解像度は同じまま拡大されます。画像品質は 2 倍、4 倍と悪くなりますが、これは故障ではありません。
- 拡大位置を示すカーソルが画面から消えてしまったときはズームボタンをもう一度押して再度表示させます。
- 4・2 マークが表示されてもアングルを切り換えることができないディスクもあります。
- メニュー画面でアングルを切り換えることができるディスクもあります。

## 第5章:

# USB メモリーの再生

## USB メモリーを再生する


USB メモリーを本機に接続することで、USB メモリーに記録されている WMA/MP3/ MPEG-4 AAC ファイル や JPEG ファイルを 再生することができます。USB メモリーは以下 のように接続します。<sup>2</sup>

## 1 本機の電源を入れて USB ボタンを押します テレビの電源を入れ、テレビの入力を本機に合

わせます。

## 2 USBメモリーを接続します

USB端子は本機前面部にあります。



## 3 ▶ ボタンを押して再生を開始します

USB メモリーに JPEG ファイルが含まれてい るときはスライドショー再生が始まります。詳 しくは「JPEG をスライドショー再生する」 (34ページ)をご覧ください。

取り外すときは本機の電源をオフにしてか ら取り外してください。

## は 重要 🔊

USB メモリーの消費電力が大きすぎて電 力が供給できないと「USB ERR」が表示 されます。下記の操作を行っても「USB ERR」が表示されるときは、USBメモ リーが本機に対応していないということに なります。

- 本機の電源をオフにしてから、再度電源を 入れる。
- 本機の電源をオフにしてから USBメモ リーを抜き、再度 USB メモリーを接続 し、電源を入れる。
- USB 以外の入力に切り換えてから、再度 USB 入力にする。
- AC アダプターが付属されている USB メ モリーをお使いの場合は、AC アダプター を接続して使用してみる。

#### **∅** メモ

- \_\_ ー 本機で再生できる USB メモリーの音楽ファイルは、WMA/MP3/MPEG-4 AAC のステレオまたはモノラル音声で、 DRM コピープロテクト(著作権保護)のかかっていないファイルのみです。USB メモリー内の DivX ファイルを再生 することはできません。
- 2 本機とパソコンを USB ケーブルで接続して WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルや JPEG ファイルを再生すること はできません。本機が対応している USB メモリーは、外付ハードディスクや携帯フラッシュメモリー、デジタルオー ディオ再生機(FAT16、FAT32のフォーマットに対応)などの USB マスストレージクラスに属する機器です。
  - 本機ではすべてのUSBメモリーの再生および電源の供給を保証できない場合があります。また、万が一本機と接続し たことでUSB メモリーのファイルが損失した場合、弊社は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了 承ください。
  - 容量の大きいUSBメモリーを接続したときは、読み込みに多少時間がかかることがあります。
  - USBハブには対応しておりません。

## いろいろな再牛のしかた

USB 再生の基本操作:

ボタン	機能
•	再生します。
П	一時停止 / 一時停止解除します。
	停止します。
44	早戻しします。
<b>&gt;&gt;</b>	早送りします。
44	再生中のファイルの始めにスキップ します。押した回数だけ前のファイ ルにスキップします。
<b>&gt;&gt;</b>	次のファイルにスキップします。

## 早戻し/早送り再生する

速さを切り換えながら早戻し/早送り再生がで きます。

- 再生中に ◀◀ または ▶▶ ボタンを押します ボタンを押すたびに速さを切り換えることがで きます(テレビ画面に表示されます)。
  - 通常の再生に戻すには ▶ ボタンを押しま ਰ<sub>ੂ</sub> 1

## JPEG をスライドショー再生する

JPEG ファイルを含んだ USB メモリーをセッ トして ▶ ボタンを押すと、JPEG ファイルの スライドショー再牛が始まります。2 スライド ショー再生は JPEG ファイルを、各フォルダー ごとにファイル名のアルファベット順で表示 し、フォルダーをまたいですべての JPEG ファ イルを再生します。

- 画像はテレビ画面に最大の大きさで表示さ れるよう自動で調整されます。
- WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルと JPFG ファイルの両方が USB メモリーに 記録されているときは、それぞれのファイ ルを同時に繰り返し再生します。その際、 |◀◀/▶▶|、◀◀/▶▶、|| ボタンでの操作は WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルが対 象となります。

スライドショー再生中の操作:

ボタン	機能
Ш	スライドショー再生(音楽が同時再
	生中は曲の再生)を一時停止/一時
	停止解除します。
<b> </b>	ひとつ前の画像(音楽が同時再生中
	は曲の始め)にスキップします。
<b>&gt;&gt;</b>	次の画像(音楽が同時再生中は次の
	曲)にスキップします。
<b>↓</b> ↓←→	スライドショー再生を停止して画像
	を回転 / 反転します。通常のスライ
	ドショー再生に戻すには <b>▶ ボタン</b> を
	押します。
ズーム	スライドショー再生を停止して画像
	を拡大します。押すたびに 2 倍→ 4
	倍→通常と切り換わります。通常の
	スライドショー再生に戻すには ▶ ボ
	<b>タン</b> を押します。
メニュー	ナビゲーター画面を表示します。

- WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルでは曲の始まりまたは終わり部分になったときは自動で通常の再生に戻ります。
- 2 容量の大きいファイルを読み込むときは再生に時間がかかることがあります。 USBメモリーは最大 299 フォルダー、フォルダーごとにフォルダーとファイルの数が合計で 648 まで認識するこ とができます。

## USB メモリーの再生

## ナビゲーターを使って再生する

ナビゲーターを使って WMA/MP3/MPEG-4 AAC/JPEG から再生したいファイル名やフォルダー名 $^1$ を選ぶことができます。

## 1 メニューボタンを押して、↑/↓ で再生した いフォルダー / ファイルを選びます

**← ボタン**で 1 つ上の階層に戻します。<sup>2</sup>

**決定ボタン**または **⇒ ボタン**で選択したフォル ダーを開きます。

 JPEG ファイルにカーソルを合わせると、 選択しているファイルの画像が右側に表示 されます。

## 2 決定ボタンを押して、選んだトラックまた はファイルを再生します

- WMA/MP3/MPEG-4 AAC ではファイル の再生が始まり、フォルダーの最後まで再 生します。
- JPEG ファイルではスライドショー再生が 始まり、フォルダーの最後まで再生します。

## 🌣 チェック

• USBメモリーに WMA/MP3/MPEG-4 AAC と JPEG ファイルの両方が記録されているときは、WMA/MP3/MPEG-4 AAC ファイルを選択してから JPEG ファイルを選択することで音楽を聞きながらスライドショー再生することができます。それぞれのファイルはフォルダー内で繰り返し再生します。この時、▶、Ⅱ、★◀/▶▶Ⅰ ボタンでの操作は JPEG ファイルが対象となります。

 ナビゲーターを使うと、フォルダーごとの 再生となります。各フォルダーごとではな く USB メモリーに収録されたすべての ファイルを再生したいときは、USB メモ リーを接続したあとに、▶ボタンを押して 再生を開始してください(34ページ)。

6

6

,

5)

9

10

**∅** メモ

1 半角英数字以外の文字には対応していません。半角英数字以外で入力されたフォルダー / トラック / ファイル名は文字 化けしたり、[F\_001]/[T\_001]/[FL\_001] のように表示されることがあります。 2 [--] フォルダーを選んで**決定ボタン**を押しても、上の階層に戻すことができます。

## 第6章:

# サラウンドの設定

## サラウンドの設定を行う

スピーカー出力レベルの調整やスピーカー距離の設定をすることができます。サラウンドの自動設定 (MCACC) を行った場合、自動で高精度に測定、設定されているのでここでの設定は必要ありませんが、お好みに応じて調整することもできます。

 再度、「サラウンドの自動設定(MCACC)」 (13ページ)を行うとここでの設定は上書 きされてしまうので注意してください。

## スピーカー出力レベルの調整

## 再生している音声で調整する

音声を再生し、**サラウンドボタン**または**アドバンスドボタン**を押して、ステレオ再生(**2.1ch**)かマルチチャンネル再生(**5.1ch**)か調整したい方のリスニングモードを選んでから、各スピーカー出力レベルの調整を行ってください。

- 1 シフト+設定ボタンを押し、←/⇒ で「CH LEVEL」を選んで、決定ボタンを押します
- 2 ←/→ で調整するチャンネルを選び、↑/↓ で各チャンネルの出力レベルを調整して、決定 ボタンを押します¹

— L(フロント左) — C(センター) — R(フロント右) -

SW (サブウーファー) — SL (サラウンド左) — SR (サラウンド右)

スピーカー出力レベル範囲は±10 dB です。

## テストトーンで調整する

テストトーン(ザーという音)を聞きながら各スピーカーの出力レベルを調整することもできます。サラウンドボタンまたはアドバンスドボタンを押して、ステレオ再生(こにか)かマルチチャンネル再生(「こにか)か調整したい方のリスニングモードを選んでから、各スピーカー出力レベルの調整を行ってください。

- 1 シフト+テストトーンボタンを押します 各チャンネルのテストトーンが自動的に切り換 わって出力されます。
- 2 音量ボタンで調整しやすい音量にします
- 3 ↑/↓ で各スピーカーから同じ音量で聞こえるように調整して、決定ボタンを押します<sup>2</sup>

## スピーカー距離の設定

リスニングポジションから各スピーカーまでの 距離を指定します。

- 1 シフト+設定ボタンを押し、←/⇒ で 「DISTANCE」を選んで、決定ボタンを押し ます
- 2 ←/→ で設定するスピーカーを選び、↑/↓ で各スピーカーまでの距離を調整して、決定ボタンを押します

— L(フロント左) — C(センター) — R(フロント右) -

└ SW(サブウーファー) — SL(サラウンド左) — SR(サラウンド右)・

各スピーカーは 0.3 m から 9.0 mの間を 0.3 m 間隔で調整することができます。

#### ∅ メモ

- 「STEREO」または「VIRTUAL」を選択しているとき(またはステレオ音声で「AUTO」を選択しているとき)、 ヤンターまたはワイヤレススピーカーの出力レベルを調整することはできません。
  - センターまたはワイヤレススピーカーの出力レベルを調整することはできません。 • ワイヤレススピーカーをステレオスピーカーとして使用しているときやヘッドホンを挿入しているときはスピーカー 出力レベルを調整することはできません。
- 2・サブウーファーのテストトーンは、周波数が低いので実際のレベルより小さく聞こえます。
  - 「AUTO」を選択していてテストトーンを出力したときは、再生している音源によらず、
     「四面用の設定値が表示され、 調整することができます。
  - ・ステレオ再生(���)のときは、センターおよびワイヤレススピーカーからはテストトーンが出力されません。

# 第7章:

# 画質調整

# 画質を調整する

画質調整画面から、モニターの効果を調整する ことができます。<sup>1</sup>

1 ホームメニューボタンを押して、ホームメニュー画面から「画質調整」を選びます



2 ↑/↓/←/→ と決定ボタンで、各項目を設定 します



以下の項目が設定できます。

- シャープネス 画像の鮮明度を調整します。(ファイン、標準、ソフト)くお買い上げ時の設定:標準>
- ブライトネス 画面の明るさを調整します。(-20~+20)
   くお買い上げ時の設定: 0>
- コントラスト- 最も明るい部分と最も暗い 部分との明るさの比率を調整します。 (-16~+16)

<お買い上げ時の設定:**0**>

- ガンマー画像の暗い部分の見えかたを強調します。(大、中、小、オフ)くお買い上げ時の設定:オフ>
- 色あい 緑色と赤色のバランスを調整します。(緑9~赤9)
   くお買い上げ時の設定: □>

色の濃さ - 色の濃さを調整します。(-9~+9)

< お買い上げ時の設定: **0**>

「ブライトネス」、「コントラスト」、「色あい」、 「色の濃さ」は ←/→ を使って調整してください。

**3 ホームメニューボタンを押して設定画面を 終了します**  3

6

7

8

9

10

✓ メモ

\_\_\_ 1 本機の入力が DVD/CD 入力のときのみ表示することができます。

## 第8章:

# 初期設定

## 初期設定メニューを使う

初期設定メニューには映像出力、言語、表示、視聴制限などがあります。

画面に灰色で表示されている項目は、設定する ことができないということを意味します。ディ スクの再生中に初期設定を選ぶことはできませ ん。ディスクを停止してから再度選んでくださ い。

#### 1 DVD/CD ボタンを押します

2 ディスクが再生している場合は停止しますホームメニューボタンを押して、「初期設定」を選びます



## 3 ↑/↓/←/→ で設定したい項目を選んで、決 定ボタンを押します

設定項目と設定内容は以下を参照してください。<sup>1</sup>

## 映像出力

設定	項目	設定内容
テレビ画面	4:3 (レターボックス)	従来のサイズのテレビと接続して、16:9の映像をレターボックス方式(画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で16:9の映像を再現する方式)で見たいとき。
	4:3 (パンスキャン)	従来のサイズのテレビと接続して、16:9の映像をパンスキャン方式(16:9の映像の左右をカットして4:3の画面全体に映し出す方式)で見たいとき。
	16:9 (ワイド)	ワイド(16:9)テレビと接続したとき。
	16:9 (シュリンク)	接続しているプログレッシブ対応テレビでアスペクト比の切り換えができないとき選択します (4:3の映像が横長 (16:9の映像) になってしまっているが、テレビ側で 4:3の映像に切り換えることができないとき)。
		<ul> <li>本機と HDMI 対応機器を接続している場合で、 HDMI 画素数 「1920 × 1080i」または 「1280 × 720p」を選んでいるときのみ設 定することができます。この設定は HDMI 端子 にのみ有効です。</li> </ul>

## ✓ メモ

- 1 ・表中の太字の項目はお買い上げ時の設定を表し、イタリック体の項目はその他の設定を表しています。
  - ディスクによっては、テレビ画面、音声言語、字幕言語などはディスクで決められている設定になることがあります。

ります)。

設定		項目	設定内容		
	お使いのテレビが徐	É来サイズ(4:3)のとき	お使いのテレビがワー	イドテレビ(16:9)のとき	
	本機の設定	映像の見えかた	本機の設定	映像の見えかた	
	4:3 (レターボックス)	16:9の映像 4:3の版	保像 16:9(ワイド)	16:9の映像 4:3の映像	
	4:3 (パンスキャン)	16:9の映像 4:3の映像			
_	画面の比率 ( アスペク ) 、などで確認してくだる	,	できないディスクもあり	ます。ディスクのジャケッ	
D2 B	映像出力 (詳しくは	プログレッシブ	プログレッシブ映像信息	号に対応しているテレビまだ	た
	器の接続と設定」			き(詳しくはお手持ちのテ	-
-	ページ ) をご覧くださ			ください)。変更を行う場合	
<b>(1)</b>				<b>定ボタン</b> を押してください <b>らボタン</b> を押してください)。	
					_
		インターレース	プログレッジプ映像信息 たはプロジェクターの	号に対応していないテレビ とき。	ま
HDM	11 画素数	1920 × 1080i	画素数を切り換えて決力		画
接続し	った HDMI 機器への			、 <b>「はい」</b> を選択してくださ	
映像角	解像度(画素数)を変	像)		レビに正しく画面が出ない	
	る(詳しくは「HDMI	1280 × 720p	<b>行って両実粉の乳空な</b>	Eの初期化」(46 ページ) を <b>「720 × 480P」</b> に戻し	
	端子のある機器と接続 (45 ページ)をご	(プログレッシブB 像)	てください。	<b>/20 ^ 480P]</b> [C庆()	
覧くだ	ごさい)。	720 × 480p		は映像が乱れたり、出力に関	寺
		(プログレッシブB	間がかかる場合が <b>な</b>	かります。	
		像)			
		720 × 480i	_		8
		(インターレース)	₹		٩
		像)			_ [
HDM	11 カラー	RGB フルレンジ		を再現できます。画面の色	再
接続し	」た HDMI 機器への		現が弱いときに設定し		
	-出力の設定を変更す			官したとき、白飛びや黒潰れ	า
	接続した機器によって			ぎる場合に設定します。	_(
お買し	ハ上げ時の設定は変わ	色差	HDMI 機器の標準設定。	となるコンポーネントビデ	オ

出力フォーマットにしたいとき設定します。

# 言語

設定	項目	設定内容
音声言語	日本語	日本語にするとき。
DVD ビデオの音声言語を	英語	英語にするとき。
変更する。	その他の言語	136 言語の中から任意の音声を選びます(詳しく
		は「言語コード表を使って言語を選ぶ」(66 ページ) をご覧ください)。
字幕言語	日本語	日本語にするとき。
DVD ビデオの字幕言語を	英語	英語にするとき。
変更する。	その他の言語	136 言語の中から任意の字幕を選びます(詳しく
		は「言語コード表を使って言語を選ぶ」(66 ページ) をご覧ください)。
DVD メニュー言語	字幕言語に連動	「字幕言語」で選択している言語でメニュー画面を
DVD ビデオのディスクメ		表示するとき。
ニューに表示する言語を変	日本語	日本語でメニュー画面を表示するとき。
更する。	英語	英語でメニュー画面を表示するとき。
	その他の言語	136 言語の中から任意の言語を選びます(詳しく
		は「言語コード表を使って言語を選ぶ」(66 ぺー
		ジ) をご覧ください)。
字幕表示	オン	字幕を表示するとき。
DVD ビデオの字幕表示を	オフ	字幕を表示しないとき。ただし、DVD ビデオの中
変更する。		には強制的に字幕を表示するディスクもあります。

# 表示

設定	項目	設定内容
画面表示言語	日本語	日本語にするとき。
	English	英語にするとき。
アングルマーク表示	オン	テレビ画面に <b>╩₁</b> を表示するとき。
	オフ	テレビ画面に ☎₁を表示しないとき。

# オプション

設定	項目	設定内容
視聴制限	•	詳しくは下記の <b>「視聴制限」</b> をご覧ください。
DivX(R) VOD	Display	詳しくは下記の <b>「DivX(R) VOD」</b> をご覧くださ
		U)。

## 視聴制限

 お買い上げ時のレベル:オフ お買い上げ 時の暗証番号:なし お買い上げ時の国 / 地区コード:jp(1016)

暴力シーンなどを含む DVD ビデオには、視聴制限のレベルを設けたものがあります(ディスクのジャケットなどの表示で確認できます)。本機のレベルを小さくしておくと、これらのディスクの視聴を制限することができます。ディスクによっては、視聴制限されたシーンのみを飛ばして再生するものもあります。詳しくはディスクに添付されている操作方法をご覧ください。

## 暗証番号を登録するには

視聴制限のレベルを変えたり、国 / 地区コードを入力するためには、暗証番号を登録してください。<sup>1</sup>

## 1 「暗証番号」を選びます



## 2 数字ボタンで 4 桁の暗証番号を入力して、 決定ボタンを押します

## 暗証番号を変更するには

暗証番号を変更するには、すでに登録してある 暗証番号を確認してから、新しい暗証番号を入 力してください。

## 1 「暗証番号変更」を選んで、決定ボタンを押 します

# 2 数字ボタンですでに登録してある暗証番号を入力し、決定ボタンを押します

3 数字ボタンで新しい暗証番号を入力し、決 定ボタンを押します

#### 視聴制限のレベル変更をするには

- 1 「レベル変更」を選んで、決定ボタンを押 します
- 2 数字ボタンですでに登録してある暗証番号 を入力し、決定ボタンを押します
- **3 新しいレベルを選んでから、決定ボタンを** 押します
  - ★ ボタンを繰り返し押すと、レベルを ロックすることができます(ディスクに よっては暗証番号の入力を必要とします)。 また → ボタンを押すと、レベルを解除す ることができます。レベル 1 はロックする ことができませか。

## 国 / 地区コードを変更するには

「国 / 地区コード表」(67ページ) を見ながら 操作してください。

- 1 「国コード」を選んで、決定ボタンを押し ます
- 2 数字ボタンですでに登録してある暗証番号 を入力し、決定ボタンを押します
- 3 数字ボタンで「コード」または ↑/↓ ボタンで「国 / 地区コード表」を入力してから、決定ボタンを押します

国/地区コードを変更したときは、ディスクを 一度取り出してください。再度ディスクをセットすると変更が有効になります。

#### 🕖 メモ

- 1・視聴制限されたディスクを再生すると、暗証番号の入力を求める画面が表示されることがあります。このような場合、 暗証番号を入力しないと再生することができません。
  - 暗証番号を忘れてしまったときは、本機を初期化して、再度設定してください(詳しくは「設定内容を初期化する」 (50ページ)をご覧ください)。

2

3

6

#### DivX(R) VOD

DivX VOD フォーマットで記録されたファイルを本機で再生する場合、DivX VOD ファイルの配信先に対して本機の登録コードが必要な場合があります。その場合は、Display で確認した登録コードをお使いください。1



### 重要

- DivX VOD フォーマットで記録されたファイルは DRM コピープロテクション (著作権保護) がかかっており、登録されたプレーヤーでのみ再生することができます。
- 本機の登録コードが承認されていないDivX VOD ファイルを再生すると 「Authorization Error」と表示され再生 することができません。
- DivX VOD ファイルには視聴回数が設定されているものがあります。そのような DivX VOD ファイルを本機で再生すると残りの視聴回数が OSD 画面に表示されます。残りの視聴回数が Oのファイルを本機が読み込むと「Rental Expired」と表示され再生することができません。また、視聴回数の設定されていない DivX VOD ファイルについては、OSD 画面には残りの視聴回数は表示されず、何度でも再生することができます。

#### DivX VOD 登録コードを確認するには

- **1 「DivX(R) VOD」を選んで、⇒** ボタンを 押します
- 2 「Display」を選んで、決定ボタンを押し ます



登録コード

## ✓ メモ

1 本機を初期化しても登録コードは失われません。

# 第9章:

# 他機器の接続と設定

# ▲ 重要

機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

# アンテナを接続する

## AM ループアンテナ


- 平らな面に置き、受信状態の最も良い方向 に向けてください。
- アンテナは、本機から離して金属物と接触 しない場所に置いてください。また、パソ コン、テレビなどからもできるだけ離して ください。ノイズの原因となります。
- 壁などに取り付ける場合は、AM 放送の受信状態が最も良い方向を見つけ、取り付け位置を決めてください。



- できるだけ窓の近くに置くなど、場所や向きを変えて受信しやすい状態を探してください。
- 付属の AM ループアンテナでは放送がよく 聞こえないときは、市販の外部アンテナを 接続してください。
- 付属の AM ループアンテナまたは「AM 外部アンテナをつなぐ」(下記)で説明している以外のアンテナの接続は行わないでください。


# AM 外部アンテナをつなぐ

付属の AM ループアンテナを接続したまま、 AM 外部アンテナ(市販のビニール被覆線)を 家の中か外へ下図のように接続してください。



## FM 簡易アンテナ


- 付属の FM 簡易アンテナは、たらしておいたり、丸めたままにしないでピンと張ってください。
- 受信状態の良い方向が決まったら、画びょうやテープで貼り付けます。



付属の FM 簡易アンテナは、FM 放送を手軽に受信するためのものです。より良い受信のためには、市販の屋外アンテナの使用をお勧めします。

# FM 屋外アンテナをつなぐ


FM 屋外アンテナを接続するには市販の同軸 ケーブルと変換アダプターを使って下図のよう に接続してください。



43

# 他のオーディオ機器をデジタル接 続する

BS/CS チューナー、ゲーム機などのデジタル 出力のある機器を本機に接続し、5.1 ch サラ ウンド再生することができます。




・ 本機の LINE1 デジタル光入力端子と接続 機器のデジタル光出力端子を接続する

市販の光デジタルケーブルで接続します。

# 他のオーディオ機器をアナログ接 続する

テレビ、カセットデッキ、CD-R または MD などのアナログ出力のある機器を本機に接続して再生することができます。




本機の LINE2 入力端子と接続機器の出力 端子を接続する

市販のオーディオコードで接続します。

# S 映像入力端子のあるテレビと接 続する

テレビに S 映像入力端子があるときは、付属の ビデオコードで接続するよりも高品位な映像で 楽しめます。


・ 本機の S2 映像出力端子とテレビの S 映像 入力端子を S 映像ケーブル(市販)で接続する 端子の上にある▼と S 映像ケーブルにある▲を 合わせて接続します。



# D映像入力端子のあるテレビと接続する


テレビに D 映像入力端子があるときは、S 映像ケーブルで接続するよりも高品位な映像で楽しめます。本機の D1/D2 映像出力端子は、接続するテレビの D1、D2、D3 または D4 のいずれにも接続することができます。<sup>1</sup>

 本機の D1/D2 映像出力端子とテレビの D 映像入力端子を D 映像ケーブル(市販)で接続 する



# HDMI 入力端子のある機器と接続する

市販の HDMI ケーブルで接続します。非圧縮のデジタル映像とデジタルオーディオ音声を 1本のケーブルで接続することができます。デジタルで伝達するため、劣化のない高品質な映像と音声を楽しむことができます。<sup>2</sup>



HDMI対応モニターなど

本機は接続した HDMI 機器の性能によらず、手動で出力内容を設定します。詳細は「HDMI 画素数」(39ページ)を参照してください。

**∅** メモ

<sup>1</sup> プログレッシブ入力に対応していないテレビと D 映像接続しているときは、映像の出力方式を「インターレース」に設定してください。「プログレッシブ」に設定してしまうと映像が乱れることがあります (38 ページ)。2 HDMI 対応機器と接続すると表示部に解像度が表示されます。

## HDMI 対応機器への出力仕様

#### 映像 (解像度)]

- 720 × 480 ピクセルのプログレッシブ / インターレース映像
- 1280 × 720 ピクセルのプログレッシブ 映像
- 1920 × 1080 ピクセルのインターレー ス映像

本機の HDMI インターフェースは以下の規格に 基づいて設計されています。

High-Definition Multimedia Interface Specification



HDMI、HDMI ロゴ及び High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licensing LLC の商標文または商標登録です。

#### HDMI 音声出力設定

HDMI 出力端子の音声出力を切り換えます。

- 1 本機の電源を切り、スタンバイ状態にします
- 2 シフト+設定ボタンを押してから、←/⇒ で「HDMI OUT」を選んで、決定ボタンを押 します
- 3 ↑/↓ で設定したい項目を選んで、決定ボタンを押します
  - AUDIO ON 音声信号を出力します。
  - AUDIO OFF 音声信号を出力しません。

## HDMI 出力設定の初期化

エラーメッセージ **HDMI ERR** が表示されたり、映像が映らなくなった場合は「故障かな?と思ったら」(59ページ)をご覧ください。それでも正常に動作しない場合は、以下の手順で初期化してみてください。

- 1 本機の電源を切り、スタンバイ状態にします
- 2 シフト+設定ボタンを押してから、←/⇒ で「HDMI INI」を選んで、決定ボタンを押し ます

HDMI 出力設定が初期化され、お買い上げ時の設定に戻ります。その他の映像出力設定については 38 ページをご覧ください。

### HDMI について

HDMI とは、High-Definition Multimedia Interface の略です。PC 用ディスプレイなどで使用されている DVI(Digital Video Interface)を拡張した、次世代テレビ向けのデジタルインターフェイス規格で、非圧縮のデジタル映像とデジタルオーディオの伝送が 1 つのコネクタで行えます。このため映像と音声を別々のケーブルで接続する必要がなく、小型のコネクタケーブル 1 本での接続が可能になりました。また著作権保護技術であるデジタル画像信号の暗号化方式である HDCP にも対応しています。

- \_ お手持ちの受像機 (HDMI 機器) が上記画素に対応していないと正しく映らない場合があります。
- 本機は HDMI 機器との接続を目的として設計されています。 DVI 機器に接続した場合、 DVI 機器によっては正常に動作しない場合があります。

# パイオニアプラズマテレビと連動 動作する

本機とパイオニアプラズマテレビ<sup>1</sup>を SR+ ケーブル<sup>2</sup>で接続することで、プラズマテレビ の入力が連動して切り換わったり、プラズマテ レビの音量を消音するなどのシステム連動動作 を実現します。

本機のコントロール入力端子3 とプラズマ テレビのコントロール出力端子を SR+ ケーブ ル (別売) で接続します<sup>4</sup>

接続したあと、システム連動動作をさせるため には、本機とプラズマテレビの電源を入れてか ら、以下の「連動モードの設定」および「連動 モードの実行」を行ってください。



# 連動モードの設定

- 1 シフト+ SR+ボタンを押します
- 2 ←/⇒ で「SETUP」を選んで決定ボタン を押します
- 3 ↑/↓ で音量連動モードを選びます
  - VOL.C OFF プラズマテレビの音量は 本機に連動しません。

• VOL.C ON - 本機の入力 (DVD や LINE などの入力)を切り換えたときプラ ズマテレビの音量を自動的に消音します。5

## 4 ←/⇒ で連動させる本機の入力 (DVD、 USB または LN1/2 (LINE1/2)) を選びま す

各入力の現在の設定内容が表示されます。



# 5 ↑/↓ でプラズマテレビの映像入力を選びま

押すたびにプラズマテレビの入力が以下のよう に切り換ります。

(プラズマテレビの入力数が5つの場合)

- TVTN --- PDP1 --- PDP2 -NONE — PDP5 — PDP4 — PDP3

- NONE のときは入力切り換えは連動しませ
- TVTN はプラズマテレビの TV チューナー (アナログ放送) を表しています。デジタ ル放送を選ぶときは、本機の入力を切り換 えてからプラズマテレビの放送をアナログ 放送からデジタル放送に切り換えてくださ い。
- PDP1 ~ PDP5 はプラズマテレビのビデ オ入力 1~5に相当し、接続しているプ ラズマテレビにより数が変わります。また いずれかの入力が PC 入力になっているプ ラズマテレビもあります。

#### ✓ メモ

- → SR+ に対応しているプラズマテレビは 2003 年以降に発売されたモデルのみです。 2 専用の SR+ ケーブル(パイオニア部品番号:ADE7095)が必要となります。詳しくはパイオニア部品受注センター へご連絡ください(裏表紙参照)。 市販の 4 極ミニジャック(両端とも) 付コードでも使用できます。 3 コントロール入力端子をはじめて使用する際は、まずラベルをはがしてからお使いください。 このラベルはケーブルの
- 誤差し防止用です。
- 4 SR+ ケーブルを本機のコントロール入力端子に接続すると、本機のリモコン受光部は信号を受け付けません。リモコン 操作は電源が入っている、またはスタンバイ状態のプラズマテレビに向けて行ってください。
- 5 再度プラズマテレビの音を出したいときはプラズマテレビの音量を上げてください。

47

 本機の各入力(DVD/CD、USB、LINE 1/ 2)について設定することができます。た とえば、本機をプラズマテレビの映像入力 2に接続している場合は、DVD PDP2と 設定してください。

## 6 決定ボタンを押して連動モードの設定を終 了します

## 連動モードの実行

- 1 シフト+ SR+ ボタンを押します
- 2 ←/⇒ で SR+ ON を選んで、決定ボタン を押します

連動モードを解除したいときは「SR+ OFF」 を選びます。

 SR+ ケーブルを抜いたり、本機の電源を 切っても「SR+ ON」の設定は解除されま せん。

# コントロール出力端子の付いている機器と接続する

コントロール端子の付いた複数のパイオニア機器を、本機のリモコン受光部を使って集中コントロールすることができます(システムコントロール)。

コントロール端子の接続をする場合は、必ず オーディオコード(市販)の接続もしてください。光デジタルケーブルの接続だけでは、シス テムコントロールは正しく動作しません。

・ 他機器のコントロール入力端子と本機のコントロール出力端子を接続してください。

リモコン受光部を持たない機器や、受光部が信号を受けられないところに設置した機器もリモコン操作が可能になります。

- コントロール入力端子(CONTROL IN)に プラグを接続した機器のリモコン受光部は 信号を受け付けません。
- 上記の接続に加えて、本機とプラズマテレビを SR+ ケーブルで接続しているときは、 リモコンはプラズマテレビに向けて操作してください。

接続には市販のモノラルミニプラグコード(抵 抗なし)をお使いください。

# 第10章:

# その他

# ダイナミックレンジコントロール

ダイナミックレンジとは再生能力を表す用語で、どのくらい小さな音からどのくらい大きな音までをきちんと(小さな音はノイズに埋もれずに、大きな音は歪まずに)再生できるかを数値(dB)で表したものです。ダイナミックレンジコントロールとは、ダイナミックレンジを圧縮する機能です。音量を下げて映画を楽しむときなどは、ダイナミックレンジを圧縮すると微小な音も聞きやすくなり、映画をより一層楽しむことができます。1

1 シフト+設定ボタンを押してから、←/⇒ で「DRC」を選んで、決定ボタンを押します

## 2 ↑/↓ で項目を選んだあと、決定ボタン押し ます

- DRC OFF ダイナミックレンジを圧縮 しません(大きい音量のときに使用)。
- **DRC MID** ダイナミックレンジを少し 圧縮します。
- DRC HIGH ダイナミックレンジを最も圧縮します(小さい音を増大させて、大きい音を減少させます)。

# 表示全体の明るさをかえる

表示部の明るさを、部屋の明るさに応じて変えることができます。

1 シフト+設定ボタンを押してから、←/→ で「DIMMER」を選んで、決定ボタンを押しま す

2 ↑/↓ で調整したあと、決定ボタンを押し ます

- LIGHT 通常の明るさに設定します。
- **DARK** 暗い設定にします。<sup>2</sup>

# スリープタイマー設定

約 1 時間後に、自動的に電源が切れます。音楽を聞きながら眠ったりするときに便利です。 3

スリープボタンを繰り返し押して、項目を 選びます

以下のどちらかを選んで、**決定ボタン**を押しま す。

- SLP ON スリープタイマーを設定します。
- SLP OFF スリープタイマーを解除します。

「SLP ON」を設定後に、スリープボタンを再度押すと、電源が切れるまでの時間を確認することができます。1目盛りは(残り)12分を表します。

SLP --- - 31/2

#### 🕖 メモ

- 再生しているディスクによっては、効果の少ないものもあります。
- 2 DARK を選ぶと、本体前面の POWER インジケーターは消灯します。
- 3 スリープ動作中は表示部が暗くなり、本体前面の POWER インジケーターが消灯します。

10

# その他のシステム設定をする

本機がスタンバイ時に設定可能なシステム設定 項目が以下に記載されています。設定に関する 詳しい説明は各項目を参照してください。

- 1 本機の電源を切り、スタンバイ状態にします
- 2 シフト+設定ボタンを押してから、←/→ で調整したい設定項目を選んで、決定ボタンを 押します

設定可能な項目が表示部に表示されます。

3 ↑/↓ で調整したあと、決定ボタンを押して 終了します

## デモ表示設定

電源コードをコンセントに差し込んだときな ど、表示部にいろいろな表示を自動的に行うこ とを、デモ表示といいます。<sup>1</sup>

- **DEMO ON<sup>2</sup>** デモ表示を設定します。
- **DEMO OFF** デモ表示を解除します。

## CD タイプの設定

再生する CD の種類を選ぶことで、本機の設定 を最適な環境にします。本機で DTS-CD を再 生しない場合は、この設定は必要ありません。

- NORMAL DTS-CD を再生すると曲頭 部分でノイズが聞こえることがありますが、 通常の CD の再生ではノイズが聞こえるよ うなことはありません。
- DTS-CD DTS-CD を再生してもノイ ズが聞こえることはありませんが、通常の CD を再生すると曲頭部分が欠けて聞こえ ることがあります。

## キーロック機能

小さなお子さまのいる家庭でのいたずら防止に 便利な機能です。

- LOCK OFF 本体の操作ボタンが使用 できるようになります。
- LOCK ON - 本体の操作ボタンがすべ て使用できなくなります。

# 設定内容を初期化する

設定した内容をお買い上げ時の状態に戻しま す。操作はフロントパネルのボタンで行いま す。

ら 🖰 STANDBY/ON ボタンを押します 電源がオフになります。再度電源をオンにする と設定内容がすべて初期化された状態になりま す。

電源オン中に ▶/II USB ボタンを押しなが

# 再生できるディスクとフォーマッ トについて

本機は NTSC (日本のテレビ方式) に適合して いますので、ディスクやパッケージに 「NTSC」と表示されているディスクをご使用 ください。ディスクが本機で再生できるかどう かはディスクやディスクのパッケージにあるロ ゴを見てください。書き込み可能な CD や DVDなど、ディスクによっては再生できない ものもあります。<sup>3</sup> 詳しくは「ディスクとファイ ルの互換性一覧 | (52ページ)をご覧くださ (,)

#### ✓ メモ

- 5分以上何も操作がなかった場合、デモ表示を行います。
- デモ表示中に本体またはリモコンのいずれかのボタンを押すと、デモ表示を一時的に解除します。
- DVD/CD または USB 入力時のみデモ表示を行います。
- 2 **DEMO ON** にすると、DVD/CD 入力に切り換わり、デモ表示を開始します。 3 レコーダー、またはパソコンで記録したディスクがディスクの特性、傷、汚れ、プレーヤーのレンズの汚れ、結露など により、再生できないことがあります。



DVDビデオ DVD-R DVD-RW









CD

ビデオCD CD-R

D-R (

CD-RW





フジカラーCD

- コダックピクチャー CD も互換性があります。
- 本機は DVD+R/+RW を再生することができます。
- ・ 

   は富士フイルム株式会社の商標です。
- ・ **とい**は DVD フォーマットロゴライセンシング © の商標です。
- ・コピーコントロール CD について 当製品は音楽 CD 規格に準拠して設計され ています。CD 規格外ディスクの動作保証 および性能保証は致しかねます。

# DualDisc の再生について

「DualDisc」は、片面に DVD 規格準拠の映像やオーディオが、もう片面に CD 再生機での再生を目的としたオーディオがそれぞれ収録されています。


DVD 面ではないオーディオ面は、一般的な CD の物理的規格に準拠していないために、再 生できないことがあります。

「DualDisc」の DVD の面は再生可能です。ただし、DVD オーディオは再生できません。

なお、「DualDisc」の仕様や規格などの詳細に関しましては、ディスクの発売元または販売元にお問い合わせください。

## <u>フォルダー名 / ファイル名の表示につい</u> て

WMA/MP3/MPEG-4 AAC のフォルダー / トラックの名前や、JPEG のフォルダー / ファイルの名前を表示することができます (半角英数字で入力された文字のみ)。半角英数字以外で入力されているフォルダー / トラック / ファイルの名前は [F\_001]/[T\_001]/ [FL\_001] のように表示されることがあります。



# DVD+R/DVD+RW の互換性について

本機は DVD ビデオフォーマットで記録された DVD+R/+RW ディスクを再生することができます。ファイナライズしていない DVD ビデオフォーマットの DVD+R/+RW ディスクを再生することはできません。また、録画時の編集内容どおりには再生されないことがあります。

# ディスクとファイルの互換性一覧

## メディア 互換性のあるフォーマット

## CD-R/ -RW

- 音楽 CD フォーマット、ビデオ CD フォーマットで記録された CD-R/-RW ディスク ただし、ディスクによっては 「再生できない」、「ノイズが出る」、または「音が歪む」などが 記きることがあります。
- ISO 9660 レベル 1/ レベル 2 の CD-ROM ファイルシステム、 および拡張フォーマット (Joliet、Romeo) に準拠して 記録したディスクを使用してく ださい。
- マルチセッションには対応していません。
- ファイナライズしていないディ スクを再生することはできませ ん。詳しくはレコーダーの取扱説 明書をご覧ください。

## DVD-R/ -RW

- DVD ビデオフォーマット(ビデオモード)または VR モードで記録された DVD-R/-RW/-R DL(2層ディスク) ディスクただし、ディスクによっては「再生できない」、「ノイズが出る」、または「音が歪む」などが起きることがあります。
- UDF Bridge (UDF ブリッジ) フォーマットに準拠して記録し たディスク
- DVD レコーダーで編集(シーン 消去など)をした箇所を再生す ると、そのつなぎ目で一瞬映像 が止まります。これは故障では ありません。
- マルチボーダーには対応していません。

## メディア 互換性のあるフォーマット

ファイナライズしていないディスクを再生することはできません。詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。また、VRモードで記録された DVD-R/RW を本機にセットすると「DVD VR」と表示されます。

## パソコン で作成さ れたディ スク

- パソコンで記録したディスクは、 アプリケーションの設定、および環境によって再生できないことがあります。正しいフォーマットで記録してください(詳細はアプリケーションの発売元にお問い合わせください)。
- パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。

## 圧縮オー ディオ ファイル

- Windows Media Audio (WMA)、MPEG1 オーディオ レイヤー3 (MP3)、MPEG-4 AAC
- サンプリング周波数は、 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz です。
- WMA/MP3のビットレートは 128 kbps以上を推奨します。
- MPEG-4 AAC のビットレート は、16 kbps~320 kbpsです。
- WMA/MP3/MPEG-4 AACの 可変ビットレート (VBR: Variable Bit Rate) には対応し ていません。
- WMAのロスレスエンコーディング (loss-less encoding) には対応していません。

## メディア 互換性のあるフォーマット

- DRM コピープロテクト(著作権 保護)のかかったファイルは再 生できません。
- 「.mp3」または「.MP3」、 「.wma」または「.WMA」、 「.m4a」という拡張子がついた ファイルのみ再生することがで きます(本機は WMA/MP3/ MPEG-4 AAC ファイルのみ再 生することができます)。
- 1 枚のディスクに最大 299 フォルダーまで、各フォルダー ごとにフォルダーとトラックの 数の合計で 648 まで認識・再 生することができます。ただし、フォルダーの構成によっては、 すべてのフォルダー、トラック が認識・再生できない場合があ ります。

## JPEG ファイル

- フジカラー CD、コダックピク チャー CD、または CD-R/CD-RW/CD-ROM に記録されている JPEG ファイルを再生することができます(記録方法などによって再生できないこともあります)。
- 総ピクセル数が3072 × 2048 ピクセル以下のベースラインJPEGファイル、および Exif 2.2\* に準拠したJPEGファイルの静止画再生に対応しています。
  - \* デジタルスチルカメラ用画像ファイルフォーマット規格 (Exif)Ver2.2、 JEIDA-49-1998 (社) 電子情報技術 産業協会 JEITA
- プログレッシブ JPEG には対応 していません。

## メディア 互換性のあるフォーマット

- 「.jpg」または「.JPG」という 拡張子がついた JPEG ファイル の静止画像を表示することがで きます。
- 1 枚のディスクに最大 299 フォルダーまで、各フォルダー ごとにフォルダーとトラックの 数の合計で 648 まで認識・再 生することができます。ただし、フォルダーの構成によっては、 すべてのフォルダー、トラック が認識・再生できない場合があります。

# DivX について Div※

DivX は DivX, Inc. が開発したメディア技術です。DivX のメディアファイルには圧縮された画像データが含まれます。本機は DVD-R/DVD-RW/CD-RCD-RW/CD-ROM ディスクに記録された DivX ファイルを再生することができます。また、DivX ファイルはメニューや複数の字幕、音声の切り替えといった高度な再生機能をつけることも可能です。DivX ファイルは DVD ビデオのようにファイルを「タイトル」と呼びます。DivX ファイルはタイトルのアルファベット順に再生されますので、ディスクに記録する際はタイトル名のつけ方にご注意ください。

DivX、DivX Certified、および関連するロゴは DivX, Inc. の商標です。これらの商標は、DivX, Inc. の使用許諾を得て使用しています。

# DivX ビデオの互換性

- DivX® Certified 製品。
- 標準の DivX<sup>®</sup> メディアファイル再生機能 が付いた DivX<sup>®</sup> ビデオを再生(DivX<sup>®</sup> 6 も含むすべてのバージョンに対応)。<sup>1</sup>

10

#### ✓ メモ

「.avi」または「.divx」という拡張子がついた DivX ファイルのみ再生することができます。「.avi」という拡張子は MPEG-4 に準拠していますが、MPEG-4 の中でもDivX ファイルでない場合があります。その場合は本機では再生することができませんのでご注意ください。

# MPEG-2 AAC EONT

MPEG-2 オーディオの標準方式のひとつで、BS デジタル放送や地上デジタル放送で採用されている音声符号化規格です。低ビットレートでかつ高音質を確保できる点が特長で、番組内容によりマルチチャンネル設定が可能なフォーマットです。以下が米国パテントナンバーです。

08/937,950 5848391 5,291,557 5,451,954 5,400,433 5,222,189 5,357,594 5,752,225 5,394,473 5,583,962 5,274,740 5,633,981	5 297 236 4,914,701 5,235,671 07/640,550 5,579,430 08/678,666 98/03037 97/02875 97/02874 98/03036 5,227,788 5,285,498
5,481,614 5,592,584 5,781,888 08/039,478 08/211,547 5,703,999 08/557,046 08/894,844 5,299,238 5,299,239 5,299,240 5,197,087	5,490,170 5,264,846 5,268,685 5,375,189 5,581,654 05-183,988 5,548,574 08/506,729 08/576,495 5,717,821 08/392,756

## MPEG-4 AAC について

AAC とは「Advanced Audio Coding」の略で、MPEG-2 および MPEG-4 で使用される音声圧縮技術に関する基本フォーマットです。 AAC データは、作成に使用したアプリケーションによってファイル形式と拡張子が異なります。本機では、iTunes®を使用してエンコードされた、拡張子が「.m4a」の AAC ファイルの再生に対応しています。ただし、DRMコピープロテクト(著作権保護)のかかったファイルやエンコードする iTunes のバージョンによっては再生できないことがあります。

iTunes MUSIC STORE で購入された楽曲は、CD-R/-RW や USB メモリーに記録して再生することはできません。

iTunes は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

## **WMA** について

本機は WMA データの再生に対応しています。 WMA とは「Windows Media® Audio」の略で、米国 Microsoft Corporation によって開発された音声圧縮技術です。 WMA データは、7,7.1,Windows Media Player for Windows XP、または Windows Media 9 Series を使用してエンコードすることができます。

WMA ファイルは、米国 Microsoft Corporation より認証を受けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないアプリケーションを使用すると、正常に動作しないことがあります。

Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 商標です。

## ディスクの地域番号(リージョンナン バー)について

DVD ブレーヤーと DVD ビデオディスクには、発売地域ごとに地域番号(リージョンナンバー)が設定されています。再生するディスクに記載された地域番号が再生機器に設定された番号を含まない場合、そのディスクを再生することはできません。本機(日本向け)の再生可

能地域番号は2番で、ディスクに記載された地域番号が2番を含むか「ALL」となっている場合に再生が可能です。リージョンNO.の違うDVDディスクを再生すると「本機とディスクのリージョンNO.(地域番号)が違うので再生できません」とテレビ画面に表示されます。

## タイトルとチャプターについて

DVD ではディスクをタイトルという単位で分け、さらにタイトルをチャプターという単位で分けています



# DVD/CD ディスクの取り扱いかた

## 保管

必ずケースに入れ、高温多湿の場所や直射日光 の当たる場所・極端に温度の低い場所を避けて 垂直に保管してください。ディスクに付いてい る注意書は必ずお読みください。

# ディスクの取り扱い

ディスクに指紋やホコリが付くと、再生ができなくなることがあります。このようなときはクリーニングクロスなどで内周から外周方向へ軽く拭いてください。そのとき、汚れたクリーニングクロスは使用しないでください。



- ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は 使用しないでください。また、レコードス プレー・帯電防止剤などは使用できません。
- 汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸してよく絞ってから汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で水気を拭き取ってください。

損傷のあるディスク (ひびやそりのある ディスク) は使用しないでください。



- ディスクの信号面にキズや汚れを付けない でください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けないでください。ディスクにそりが発生し、再生ができなくなる恐れがあります。また、レンタルディスクはラベルが貼ってある場合が多く、のりなどがはみ出している恐れがありますので、のりなどのはみ出しがないことを確認してからで使用ください。



- ディスクを2枚重ねて再生しないでください。
- 詳しいディスクの取り扱いについては、 ディスクの使用上の注意をご覧ください。

## 特殊な形のディスクについて

本機では、特殊な形のディスク(ハート型や六角形など)は再生できません。故障の原因になりますので、そのようなディスクはご使用にならないでください。



# レンズのクリーニングについて

レンズにゴミやホコリがたまると、音飛びしたり画像が乱れたりすることがあります。このような場合は、「保証とアフターサービス」(76ページ)をお読みのうえ、清掃をご依頼ください。市販されているクリーニングディスクを使用するとレンズを破損する恐れがありますので、ご使用にならないでください。

# 使用上のご注意

# 注意

この製品はJIS C 6802規格の基で評価されたクラス1レーザ製品ですが、内部にはクラス1のレベルを超える危険なレーザ放射があります。分解や改造などは絶対に行わないでください。

危険なレーザ放射に接する恐れのある部分には、 以下の注意文表示があります。

注意

ここを開くと CLASS 3B の可視レーザ光 及び不可視レーザ光が出ます。ビームを 直接見たり、触れたりしないこと。

DUTO4C A

クラス l レーザ製品

D3-7-12-5-5\_Ja

#### 設置する場所

- 組み合わせて使用するテレビやステレオシステムの近くの安定した場所を選んでください。
- テレビやカラーモニターの上に本機を設置 しないでください。カセットデッキなど、 磁気の影響を受けやすい機器とは離して設 置してください。

# 次のような場所は避けてください

- 直射日光のあたる所
- 湿気の多い所や風通しの悪い所
- 極端に暑い所や寒い所
- 振動のある所
- ホコリの多い所
- 油煙、蒸気、熱があたる所(台所など)

#### 上に物をのせない

本機の上に物をのせないでください。

# 熱を受けないように

本機をアンプなど、熱を発生する機器の上にの せないでください。ラックに入れる場合はアン プや他のオーディオ機器から出る熱を避けるた め、アンプよりできるだけ下の棚に入れてくだ さい。

#### 本機を使わないときは電源を切る

テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテレビをつけると画面にしま模様が出る場合がありますが、本機やテレビの故障ではありません。このような場合は本機の電源を切ってください。ラジオの音声の場合も同様にノイズが入ることがあります。

#### 本機を移動する場合

本機を移動する場合は、必ずディスクを取り出 しディスクテーブルを閉じてください。さらに 本体の o **STANDBY/ON**(またはリモコンの

の電源ボタン)を押し、表示窓の「GOOD BYE」表示が消えてから電源コードを抜いてください。「ディスクを内部に入れたまま移動すると、故障の原因となります。

#### **∅** メモ

ー本体の電源が入っているとき、強制的に電源コードを抜く、または停電などが起きると、設定した内容が消えてしまう てとがあります。

## 電波に関するご注意

- 本機は盗聴防止機能を搭載しておりますが、 傍受(無線通信内容を第三者が別の受信機 で故意または偶然に受信すること)にご注 意ください。本機は電波を使用している関 係上、第三者が故意に傍受するケースも考 えられます。機密を要する重要な通信や人 命にかかわる通信には使用しないでくださ W.
- 本機は電波法に基づく小電力データ诵信シ ステム無線局設備として、技術基準適合証 明を受けています。したがって本機を使用 するときに無線局の免許は必要ありません。 また、本機は日本国内のみで使用できます。

本機は、2.4 GHz の周波数帯の雷波を利用し ています。この周波数の電波は、下記 1 に示す ようにいろいろな機器が使用しています。ま た、お客様に存在がわかりにくい機器として下 記2に示すような機器もあります。

#### 1 2.4 GHz を使用する主な機器の例

- コードレスフォン
- コードレスファクシミリ
- 電子レンジ
- 無線ルーター
- ワイヤレス AV 機器(当社ワイヤレスス ピーカーを含む)
- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- マイクロ波治療機器類
- Bluetooth 対応機器

## 2 存在がわかりにくい 2.4 GHz を使用する 主な機器の例

- 万引き防止システム
- アマチュア無線局
- 工場や倉庫などの物流管理システム
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム

これらの機器と本システムを同時に使用する と、電波の干渉により、音がとぎれて雑音のよ うに聞こえたり、音が出なくなることがありま す。このようなときは、本機の TUNED イン ジケーターが点滅または消灯しますが、電波干 渉によるもので本機の故障ではありません。 受信状況の改善方法としては以下の方法があり ます。


- 電波を発生している相手機器の電源を切る
- 干渉している機器の距離を離して設置する
- トランスミッターのチャンネル選択ボタン で干渉されない他のチャンネルを選択する

次の場所では本機を使用しないでください。ノ イズが出たり、送信/受信ができなくなる場合 があります。

- 同じ周波数帯(2.4 GHz)を利用する無線 通信機器である Bluetooth、無線 LAN、 また電子レンジなどの機器の磁場、静電 気、電波障害が発生するところ。(環境に より電波が届かない場合があります)
- ラジオから離してお使いください。(ノイ ズが出る場合があります)
- テレビにノイズが出た場合、トランスミッ ターがテレビ、ビデオ、BS チューナー、 CS チューナーなどのアンテナ入力端子に 影響を及ぼしている可能性があります。ト ランスミッターをアンテナ入力端子から遠 ざけて設置してください。

## 本機は、技術基準適合証明を受けていますの で、以下の事項を行うと法律で罰せられること があります。

- 分解/改造すること。
- 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこ Ŀ٥



- ① 「4」 想定される与干渉距離(約40 m)を表します
- ②「DS」 変調方式を表します
- ③「2.4」 GHz帯を使用する無線設備を表します

10

10

本機の使用する周波数帯域(2.4 GHz)で は、無線通信機器である Bluetooth、無線 LAN、また電子レンジなどの機器の他、工 場、製造ラインなどで使用されている移動 体識別用の構内無線局(免許を要する)お よび、特定小電力無線局が同じように利用 して運用されています。

本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構 内無線局、および特定小電力無線局が運用され ていないことを確認してください。

万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対 して電波障害の事例が発生した場合、すみやか にその場での本機の使用を中断してください。

## 使用範囲について

ご家庭内での使用に限ります (通信の環境に より伝送距離が短くなることがあります)。

## 次のような場合、電波状態が悪くなったり電波 が届かなくなることが原因で、音声がとぎれた り停止したりします。

- 鉄筋コンクリートや金属の使われている壁 や床を通して使用する場合。
- 大型の金属製家具の近くなど。
- 人混みの中や、建物障害物の近くなど。
- 同じ周波数帯(2.4 GHz)を利用する無線 通信機器である Bluetooth、無線 LAN、 また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、 電波障害が発生するところ。
- 集合住宅(アパート・マンションなど)に お住まいで、お隣で使用している電子レン ジ設置場所が本機に近い場合。尚、電子レ ンジは、使用していなければ電波干渉はお こりません。
- 複数台の当社のワイヤレススピーカーを同 じ場所、同じチャンネルで使用した場合。

## 電波の反射について

ワイヤレススピーカーに届く電波には、ト ランスミッターから直接届く電波(直接波) と、壁や家具、建物などに反射してさまざ まな方向から届く電波(反射波)がありま す。これにより、障害物と反射物とのさま ざまな反射波が発生し、電波状態の良い位 置と悪い位置が生じ、音声がうまく受信で きなくなることがあります。このようなと きは、ワイヤレススピーカーの場所を少し 動かしてみてください。トランスミッター とワイヤレススピーカーの間を人間が横 切ったり、近づいたりすることによっても、 反射波の影響で音声がとぎれたりすること があります。



## **八**重要

• お客さま、または第三者使用によるこの製 品の使用によって受けられた損害について は、法令上賠償責任が認められる場合を除 き、当社は一切の責任を負いませんので、 あらかじめご了承ください。

# 安全にお使いいただくために

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子 機器の近くでは使用しないでください。電子 機器に誤動作するなどの影響を与え、事故 の原因となる恐れがあります。

# ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、ペースメーカー、その他医療用電 気機器、火災報知器、自動ドア、その他自 動制御機器など。

ペースメーカー、その他医療用電気機器を で使用される方は、該当の各医療用電気機 器メーカーもしくは販売業者に電波による 影響についてご確認ください。

• 航空機器や病院など、使用を禁止された場 所では使用しないでください。 電子機器や医療用電気機器に影響を与え、 事故の原因となる恐れがあります。医療機 関の指示に従ってください。

10

# 故障かな?と思ったら

電源が入らない、または電

(再び電源を入れたときにエ

ラーメッセージが表示され

源が突然オフになった。

る場合があります)

故障かな?と思ったら以下を調べてみてください。意外なミスが故障と思われています。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用の他の機器および同時に使用している電気機器もあわせてお調べください。以下の項目を調べても直らないときは、修理を依頼してください。

• 静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しない場合があり電源コードを一度抜い て再度差し込むことにより正常に動作します。

源を入れてみてください。

カー端子に接続し直してください。

• 電源コードを抜かずに、1 分後に再び o **電源ボタン**を押して電

• スピーカーコードがショート (接触) していないか確認してくだ

• スピーカーコードの芯線をしっかりとねじり、もう一度スピー

• 各スピーカーが正しく接続されているか、もう一度確認してくだ

は別添の「システムセットアップガイド」をご覧ください)。

改善策

さい。

## すべてに共通

症状

	さい。
	<ul><li>本体の周りに十分なスペースが空いているか確認してください。 風涌しが良くなるように設置を変えてみてください。</li></ul>
	• 音量を下げて使用してみてください。
	• 上記を行っても症状が改善されないときは、最寄りの弊社サービスステーションに連絡してください。
音が出ない。	<ul><li>すべてのコードが正しく接続されているか確認してください(詳しくは別添の「システムセットアップガイド」をご覧ください)。</li></ul>
	<ul><li>消音ボタンを押して、ミュートを解除してください。</li></ul>
	<ul><li>音量がゼロになっていないか確認してください。</li></ul>
	<ul><li>ヘッドホンが挿入されていないか確認してください。</li></ul>
ワイヤレスまたはセンター	• スピーカーの出力レベルを調整してください (36 ページ )。
スピーカーから音が出ない。	• TUNER 入力時はサラウンド再生できません。
	• ステレオ音声出力( <b>2.1ch</b> )になっていないことを確認してくだ
	さい(詳しくは「サラウンド再生」(19 ページ) をご覧ください)。
	<ul><li>ディスクの再生音声は、マルチチャンネル音声を選択してください。</li></ul>
	<ul><li>テストトーンを出力してみてください(詳しくは別添の「システムセットアップガイド」をご覧ください)。</li></ul>
	• スピーカーが正しく接続されているか確認してください(詳しく

症状	改善策
	• 96 kHz リニア PCM 信号を入力している場合、ステレオで再生
	することがあります。
	• ワイヤレススピーカーの <b>TUNED インジケーター</b> が点灯してい
	るか確認してください。点灯していないときは、トランスミッ
	ターの <b>チャンネル選択ボタン</b> を押してチャンネルを切り換えるか
	トランスミッターの位置を動かしてみてください。
	• ワイヤレスモードが「W.OFF」または「W.STEREO」になっ
	ていないか確認してください。 <b>「W.NORMAL」「W.WIDE」</b>
	「W.LEFT」「W.RIGHT」のいずれかに設定してみてください
	(21ページ)。
	<ul><li>本体の音量がゼロになっていないか確認してください。ワイヤレ</li></ul>
	ススピーカーの音量は本体側で調節します。
リモコンがきかない。	<ul><li>新しい電池に換えてください(詳しくは別添の「システムセット アップガイド」をご覧ください)。</li></ul>
	<ul><li>7 m 以内、左右 30°以内で、リモコンを本機に向けて操作して ください。</li></ul>
	• 本機とリモコンとの間の障害物を取り除くか、操作する場所を移動してください。
	<ul><li>・ 蛍光灯をリモコン受光部から離してください。</li></ul>
	・MCACC セットアップ用マイクをコントロール端子に接続してい
	ないかどうか確認してください。
	• SR+ ケーブルを本機のコントロール入力端子に接続すると、本
	機のリモコン受光部は信号を受け付けません。リモコン操作をす
	るときはリモコンをプラズマテレビのリモコン受光部に向けてく
	ださい。
	<ul><li>キーロック機能が、オンに設定されていないか確認してくださ</li></ul>
も動作しない。	い。オンに設定されている場合は、オフにしてください。
表示部に「TRAYLOCK」	・ ▲ OPEN/CLOSE ボタンを8秒以上押すと、ディスクテーブ
と表示され、ディスクテーブ ルが開かない。	ルを開閉することができます。
表示部に <b>「SND.DEMO」</b>	<ul><li>・本体の■ボタンを5秒間押し続けてください。ディスクテーブ</li></ul>
と表示され、本機の操作が	ルが自動的に開いてサウンドデモモードが解除されます。
できない。	
設定した内容が消えてし	• 本体の電源が入っているとき、強制的に電源コードを抜く、また
まった。	は停電などが起きると、設定した内容が消えてしまうことがあり
	ます。電源コードは、必ず本体の o <b>STANDBY/ON</b> 、または
	リモコンの o <b>電源ボタン</b> を押して、表示窓の「GOOD BYE」
	表示が消えてから抜いてください。特に他機器の AC アウトレッ
	トから電源コードを接続しているときはご注意ください。

# DVD/CD関係

DVD/CD 関係	
<b>症状</b> ディスクテーブルを閉めて	<b>改善策</b> • ディスクをクリーニングしてください。また、ディスクを正しく
も自動的に出てきたり、再 生できない。	セットしてください。 <ul><li>リージョン NO. の違う DVD ディスクを再生すると「本機と ディスクのリージョン NO. (地域番号) が違うので再生できま</li></ul>
	<b>せん」</b> とテレビ画面に表示されます。  • ディスクを表裏逆に入れているなら、ディスクを正しくセットし
	てください。
画面が止まり、操作ボタン を受け付けない。	<ul> <li>・本体の内部が結露している場合、しばらく放置してください。</li> <li>・■ボタンを押してディスクを停止し、▶ ボタンを押してもう一度 再生してください。</li> </ul>
	• 一度電源を切ってから、再度電源を入れてみてください。
映像が映らない。または白黒 に表示される。	<ul><li>ビデオコードは十分差し込まれているか確認して、しっかりと差し込んでください。</li></ul>
	• お手持ちのテレビの取扱説明書を参照して、設定を確認してください。
	• プログレッシブ入力に対応していないテレビと D 映像接続しているときに「プログレッシブ」を選択していると映像が正常に出力されません。映像が何も表示されなくなった場合は付属のビデオコードで接続してから、映像出力方式を「プログレッシブ」から「インターレース」に変更してください(39ページ)。
	<ul> <li>接続しているビデオコードが断線していないか確認してください。断線している場合は、ビデオコードを変えて接続してみてください。</li> </ul>
DVDの音声や字幕が切り換わらない。	• ディスクに複数の字幕や音声が記録されていない可能性があります。 DVD ディスクのジャケットを確認してください。
	<ul> <li>リモコンの音声ボタンや字幕ボタンで切り換わらない DVD ディスクがあります。そのときは、DVD のメニュー画面で切り換えてください。</li> </ul>
画面が縦または横に伸びる、 またはアスペクトが切り換 わらない。	テレビ画面とのアスペクト比の設定が違っています。テレビ画面のアスペクト比の設定をしてください(詳しくは「映像出力」(38ページ)をご覧ください)。
DVD 映像を VTR に録画したり、VTR を通して再生すると再生画像が乱れる。	<ul> <li>本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応して います。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものが あり、そのようなディスクを VTR を通して再生したり、VTR に</li> </ul>
	録画して再生するとコピーガードシステムにより正常に再生され ません。

症状	改善策
DVD 再生中に画像が乱れる、または暗い。	<ul> <li>本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなディスクを再生した場合、テレビによっては一部画像に横じまが入るなどの症状が出るものもありますが、故障ではありません。</li> </ul>
	<ul> <li>ディスクは再生機器の機能に合わせて再生します。これにより、 再生時に画面がわずかに振動したり暗くなったりすることがある かもしれません。これらの問題は、主にディスクとディスクに録 画された項目の違いのためであって、故障ではありません。</li> </ul>
DVD と CD で音量差を感 じる。	<ul><li>これはディスクの記録方式の違いによるものです。故障ではありません。</li></ul>
CD-ROM が認識されない。	<ul> <li>記録した CD-ROM が ISO9660 フォーマットに準拠している ことを確認してください。詳しくは、「ディスクとファイルの互 換性一覧」(52ページ)で互換性を確認してください。</li> </ul>
本機をビデオ内蔵テレビに 接続して DVD を再生する と映像が乱れる。	<ul><li>ビデオ内蔵テレビの機種によっては、コピーガードの働きにより 正常に再生されないことがあります。詳しくは、お使いのテレビ メーカーにお問い合わせください。</li></ul>
DVD-ROM が認識されない。	<ul> <li>記録した DVD-ROM が UDF Bridge (UDF ブリッジ) フォーマットに準拠していることを確認してください。詳しくは、「ディスクとファイルの互換性一覧」(52ページ)で互換性を確認してください。</li> </ul>
ファイルがディスクナビ ゲーター画面に表示されない。または正しく表示され ない。	<ul> <li>正しい拡張子でファイル名を付けなければなりません。MP3 は「.mp3」、WMA は「.wma」、MPEG-4AAC は「.m4a」、JPEG は「.jpg」など。大文字、小文字は問いません。詳しくは「ディスクとファイルの互換性一覧」(52ページ)をご覧ください。</li> <li>ファイル名に日本語が含まれていないか確認してください。日本語の表示には対応していません。</li> </ul>
ファイルが再生できない。	DRM コピープロテクト(著作権保護)のかかった WMA や MPEG-4 AAC のファイルは再生することができません。これは 故障ではありません。パソコンなどで CD などの音楽データを取り込む場合、設定によっては著作権保護がかかることがあります。

## TUNFR関係

IUNEN與床	
症状	改善策
放送が聞こえない、または聞き苦しい。	アンテナを正しく接続して、向きや位置を調整してください。 (詳しくは「システムセットアップガイド」をご覧ください)壁 などに取り付ける場合は、AM放送の受信状態が最も良い方向を 見つけ、取り付け位置を決めてください。できるだけ窓の近くに 置くなど、場所や向きを変えて受信しやすい状態を探してください(「アンテナを接続する」(43ページ)をご覧ください)。
	• 付属の FM 簡易アンテナは、たらしておいたり、丸めたままにしないでピンと張ってください。受信状態の良い方向が決まったら、画びょうやテープで貼り付けます。よりよい受信のためには、屋外アンテナの使用をお勧めします(「アンテナを接続する」(43ページ)をご覧ください)。
	• アンテナは、本機から離して金属物と接触しない場所に置いてください。また、パソコン、テレビなどからもできるだけ離してください。ノイズの原因となります。
オートチューニングが機能 しない。	• 電波の弱い地域です。オートチューニングは電波のよい放送局の みを検出します。受信感度を上げるには、屋外アンテナを接続し てください。
FM 放送がステレオなのに ステレオにならない。	• 表示部のモノインジケーター(O)が点灯していないか確認してください。「FM MODE」の設定が MONO になっていることがあります。AUTO にしてください。詳しくは、「FM 放送の雑音を減らす」(17ページ)をご覧ください。
外部機器関係	

外部機器関係	
症状	改善策
デジタルチューナーからの 音が、マルチチャンネル再 生にならない。	<ul> <li>デジタル接続されているか確認してください。市販の光ケーブルで正しく接続してください(詳しくは「他のオーディオ機器をデジタル接続する」(44ページ)をご覧ください)。</li> </ul>
	<ul> <li>デジタルチューナー(またはデジタルチューナー内蔵テレビ)の 音声出力設定で、MPEG-2 AAC 信号を出力するように設定して ください。</li> </ul>
	<ul> <li>放送がマルチチャンネル放送(5.1 ch)になっているか確認してください。ステレオ放送やモノラル放送のときは、リスニングモードを「SICH」のモードに切り換えて、マルチチャンネル再生に</li> </ul>
	してください(詳しくは「サラウンド再生」(19 ページ)をご 覧ください)。

接続した外部機器からの音 が出ない。

- 正しく接続されているか、もう一度確認してください。
- **LINE ボタン**を押して、入力を切り換えてください。
- 本機が対応していないフォーマットの信号を入力していないか確 認してください。対応しているフォーマットは MPEG-2 AAC、 ドルビーデジタル、DTS、リニア PCM です。

#### 症状

#### 改善策

デュアルモノ(二カ国語) 音声を再生しているのに音 声が切り換わらない。

- 再生側の機器のデジタル出力設定が、リニア PCM に設定されていると、デュアルモノ音声にはなりません。ドルビーデジタルやMPEG-2 AAC などで出力してください。
- アナログ接続の時は音声を切り換えることはできません。再生側の機器とデジタル接続してください。

### USB 関係

#### 症状

#### 

USB マスストレージ機器を 認識しない。

- 一度電源を切ってから、再度電源を入れてみてください。
- USB メモリーを USB 端子に正しく挿入してください。
- USB メモリーのフォーマットは FAT16、FAT32 に対応しているかご確認ください。
- USB ハブには対応しておりません。

ファイルがナビゲーター画 面に表示されない。または 正しく表示されない。

- 正しい拡張子でファイル名を付けなければなりません。MP3 は「.mp3」、WMA は「.wma」、MPEG-4AAC は「.m4a」、JPEG は「.jpg」など。大文字、小文字は問いません。詳しくは「ディスクとファイルの互換性一覧」(52ページ)をご覧ください。
- USB メモリーのデータにセキュリティ(暗号化やパスワードでの保護)が施されていないか確認してください。
- USB メモリーのファイル名に日本語が含まれていないか確認してください。日本語の表示には対応していません。

ファイルが再生できない。

 DRM コピープロテクト(著作権保護)のかかったWMAや MPEG-4 AACのファイルは再生することができません。これは 故障ではありません。パソコンなどでCDなどの音楽データを取 り込む場合、設定によっては著作権保護がかかることがあります。

#### HDMI 関係

#### 症状

#### 改善策

接続した HDMI から音声が 出ない。  HDMI 音声出力設定が「AUDIO ON」になっているか確認して ください。詳しくは「HDMI 音声出力設定」(46 ページ)をご覧 ください。

接続した HDMI から映像が 映らない。

- 本機は HDMI 機器との接続を目的として設計されています。DVI 機器との接続では正常に映像が出ない可能性があります。
- 接続した HDMI の入力切り換えを本機に合わせてください。
- お手持ちの受像機が対応していない画素に切り換えていないか確認し、HDMI 画素数を合わせてください。どうしても画像が出力されない場合は、「HDMI 出力設定の初期化」(46 ページ)を行ってください。画素数の設定が「720 × 480P」に戻ります。

_	٠,	
١.	+	
	-4	٠,

#### 改善策

HDMI カラーを切り換えた ときに、色が正しく映らな い。

- モニターの入力設定を切り換えてください。
- HDMI カラーを変更前に戻してください。詳しくは「HDMI カラー」(39 ページ)をご覧ください。

#### ワイヤレススピーカー関係

7	-	٠,	т	

#### 改善策

ワイヤレススピーカーの音 声がとぎれる。

- 近くに同じ周波数帯(2.4 GHz)を利用する無線通信機器である、 コードレスフォン、Bluetooth、無線LAN、また電子レンジなど の機器が作動している場合は、トランスミッターのチャンネルを 切り換えるか、設置場所を変えてみてください。
- 本機の使用する電波は、高い周波数を使用しているため、光と同じように直進、反射、屈折、回折、干渉などの性質を持っています。そのため、場所により電波の強弱が起こり、音声が止まったりすることがあります。設置場所を変えてみてください。
- トランスミッターとワイヤレススピーカーの距離が離れ過ぎている場合は、電波の届く範囲でご使用ください。
- 電気雑音の発生しやすいところで使用している場合は、トランス ミッターのチャンネルを切り換えるか、設置場所を変えてみてく ださい。
- 複数台の弊社のワイヤレススピーカーを同じ場所、同じチャンネルで使用していないか確認してください。同じチャンネルにならないようにチャンネルを変えてみてください。

トランスミッターから出力された音声をワイヤレススピーカーが受信できない。

- 障害物と反射物の影響で電波状態の良い位置と悪い位置があります。トランスミッターまたはワイヤレススピーカーの位置を少し動かしてみてください。
- トランスミッターとワイヤレススピーカーは対になっており、お 互いに識別しています。別に購入されたトランスミッターとワイヤレススピーカーでは通信できない仕組みになっています。

トランスミッター周辺に設置されたテレビの画像が乱れることがある。

トランスミッター周辺にアンテナが取り付けられている AV 機器 がないか確認してください。トランスミッターを AV 機器のアン テナ入力端子から遠ざけてください。

# エラーメッセージ

表示	意味
2CH ONLY	マルチチャンネル音声を再生中に 2 ch 音声のみ対応の機能を使用す
	ると表示されます。
96K	88.2 kHz/96 kHz リニア PCM 信号を入力しているときに使用できない機能を使用すると表示されます。
SND.DEMO	デモモードです。詳しくは「故障かな?と思ったら」(59 ページ)の
	「すべてに共通」をご覧ください。

表示	意味
NOISY	サラウンドの自動設定 (MCACC) で部屋の騒音が大きいときに表示
	されます。
ERR MIC	サラウンドの自動設定 (MCACC) で MCACC セットアップ用マイク
	が接続されていないか正しく接続されていないときに表示されます。_
ERR SP	サラウンドの自動設定 (MCACC) でスピーカーが接続されていない
	か正しく接続されていないときに表示されます。
MUTING	消音中( <b>消音ボタン</b> )に使用できない機能を使用すると表示されま
	₫。
STEREO	ラジオを聞いているときに使用できない機能を使用すると表示されま
	す。
TRAYLOCK	ディスクテーブルがロックされています。詳しくは「故障かな?と
	思ったら」(59 ページ ) の「すべてに共通」をご覧ください。
KEYLOCK	ボタン操作がロックされています。詳しくは「キーロック機能」(50
	ページ ) をご覧ください。
PHONESIN	ヘッドホンを挿入しているときに使用できない機能を使用すると表示
	されます。
USB ERR	「USB メモリーを再生する」(33 ページ) の「重要」をご覧くださ
	U₁₀
EEP ERR	故障の可能性があります。お買い上げの販売店またはお近くのサービ
	スステーションにお問い合わせください。
EXIT	メニュー画面表示中に禁止されている信号が入力されたときに表示さ
	れ、通常表示に戻ります。
HDMI ERR	「故障かな?と思ったら」(64 ページ ) の「HDMI 関係」または
	「HDMI 出力設定の初期化」(46 ページ)をご覧ください。
W.STEREO	ワイヤレスモードが <b>「W.STEREO」</b> に設定されています。詳しく
	は「ステレオスピーカーとして使う」(22 ページ)をご覧ください。

# 言語コード表を使って言語を選ぶ

「言語」(40 ページ) の設定では「言語コード表」(67 ページ) にある 136 言語の中からも選ぶことができます。

## 1 「その他の言語」を選びます

# 2 ↑/↓/←/→ または数字ボタンを使って「言語表」または「コード」を選んで、決定ボタンを押します

言語によってはコード番号しか表示されないものもあります。

# 言語コード表

## 言語名(言語コード), 入力コード

Japanese (ja), 1001 English (en), 0514 French (fr), 0618 German (de), 0405 Italian (it), 0920 Spanish (es), 0519 Dutch (nl), 1412 Russian (ru), 1821 Chinese (zh), 2608 Korean (ko), 1115 Greek (el), 0512 Afar (aa), 0101 Abkhazian (ab), 0102 Afrikaans (af), 0106 Amharic (am), 0113 Arabic (ar), 0118 Assamese (as), 0119 Aymara (ay), 0125 Azerbaijani (az), 0126 Bashkir (ba), 0201 Byelorussian (be), 0205 Bulgarian (bg), 0207 Bihari (bh), 0208 Bislama (bi), 0209 Bengali (bn), 0214 Tibetan (bo), 0215 Breton (br), 0218 Catalan (ca), 0301 Corsican (co), 0315 Czech (cs), 0319 Welsh (cy), 0325 Danish (da), 0401 Bhutani (dz), 0426 Esperanto (eo), 0515

Estonian (et), 0520 Basque (eu). 0521 Persian (fa), 0601 Finnish (fi), 0609 Fiji (fj), 0610 Faroese (fo), 0615 Frisian (fy), **0625** Irish (ga), 0701 Scots-Gaelic (gd), 0704 Galician (gl), 0712 Guarani (gn), 0714 Gujarati (gu), 0721 Hausa (ha), 0801 Hindi (hi), 0809 Croatian (hr), 0818 Hungarian (hu), 0821 Armenian (hy), 0825 Interlingua (ia), 0901 Interlingue (ie), 0905 Inupiak (ik), 0911 Indonesian (in), 0914 Icelandic (is), 0919 Hebrew (iw), **0923** Yiddish (ji), 1009 Javanese (iw). 1023 Georgian (ka), 1101 Kazakh (kk), 1111 Greenlandic (kl), 1112 Cambodian (km), 1113 Kannada (kn), 1114 Kashmiri (ks), 1119 Kurdish (ku), 1121 Kirghiz (ky), 1125 Latin (la), 1201

Lingala (In), 1214 Laothian (lo), 1215 Lithuanian (It), 1220 Latvian (lv), 1222 Malagasy (mg), 1307 Maori (mi). 1309 Macedonian (mk), 1311 Malayalam (ml), 1312 Mongolian (mn), 1314 Moldavian (mo). 1315 Marathi (mr), 1318 Malay (ms), 1319 Maltese (mt), 1320 Burmese (my), 1325 Nauru (na), 1401 Nepali (ne). 1405 Norwegian (no), 1415 Occitan (oc), 1503 Oromo (om), 1513 Oriva (or), 1518 Panjabi (pa), 1601 Polish (pl), 1612 Pashto, Pushto (ps), 1619 Portuguese (pt), 1620 Quechua (qu). 1721 Rhaeto-Romance (rm), 1813 Kirundi (rn), 1814 Romanian (ro), 1815 Kinyarwanda (rw), 1823 Sanskrit (sa), 1901 Sindhi (sd), 1904 Sangho (sg), 1907

Serbo-Croatian (sh), 1908

Sinhalese (si), 1909

Slovak (sk), 1911 Slovenian (sl). 1912 Samoan (sm), 1913 Shona (sn), 1914 Somali (so), 1915 Albanian (sq), 1917 Serbian (sr), 1918 Siswati (ss), 1919 Sesotho (st), 1920 Sundanese (su). 1921 Swedish (sv), 1922 Swahili (sw), 1923 Tamil (ta), 2001 Telugu (te), 2005 Tajik (tg), 2007 Thai (th). 2008 Tigrinya (ti), 2009 Turkmen (tk), 2011 Tagalog (tl), 2012 Setswana (tn). 2014 Tonga (to), 2015 Turkish (tr), 2018 Tsonga (ts), **2019** Tatar (tt), 2020 Twi (tw). 2023 Ukrainian (uk), 2111 Urdu (ur), 2118 Uzbek (uz), 2126 Vietnamese (vi), 2209 Volapük (vo), 2215 Wolof (wo), 2315 Xhosa (xh), 2408 Yoruba (yo), 2515 Zulu (zu), 2621

# 国/地区コード表

国名 / 地区名, 入力コード, 国 / 地区コード

アメリカ、2119、us アルゼンチン、0118、ar イギリス、0702、gb イタリア、0920、it インド、0914、in インドネシア、0904、id オーストラリア、0121、au オーストリア、0120、at オランダ、1412、nl カナダ、0301、ca 韓国、1118、kr シンガポール、1907、sg スイス、0308, ch スウェーデン、1905, se スペイン、0519, es タイ、2008, th 台湾、2023, tw 中国、0314, cn チリ、0312, cl デンマーク、0411, dk ドイツ、0405, de 日本、1016, jp ニュージーランド、1426, nz ノルウェー、1415, no パキスタン、1611, pk フィリピン、1608, ph フィンランド、0609, fi ブラジル、0218, br ブランス、0618, fr ベルギー、0205, be ポルトガル、1620, pt 香港、0811, hk マレーシア、1325, my メキシコ、1324, mx ロシア、1821, ru 2

3

4

5

3


7

3

## DVD のディスクジャケットについて

DVD ビデオのディスクレーベルやディスクジャケットにはいろいろなマークが表記されています。これらのマークの意味を知っておくと、そのディスクがどのように記録されているかを読みとることができます。また、そのマークによって、本機で再生中に利用できる機能も異なります。ここでは、DVD ビデオのディスクジャケットに表記されているおもなマークをご紹介します。

## • DVD ビデオ(DVD-VIDEO)のディスクジャケットの例



- ① ディスクに記録されている音声の数と種類・音声トラック方式を示しています <sup>1</sup> (32、40ページ)。上記の場合、英語音声はドルビーサラウンド(ドルビープロロジックサラウンド)で、日本語音声は 5.1 ch のドルビーデジタルサラウンドで再生されます。
- ② 再生可能なテレビ画面サイズや見えかたを示しています。このディスクの場合、16:9の画面サイズの映像の左右が圧縮されて記録されおり、テレビの種類に合わせて本機の設定を合わせておくと、シネマスコープサイズの映像を楽しむことができます(38ページ)。
- ③ ディスクに記録されている字幕の数と言語などの種類を示しています (31、40ページ)。 DVD ビデオでは最大 32 種類の字幕を記録することができます。
- ④ ディスクの地域番号(リージョンナンバー)です。DVD プレーヤーと DVD ビデオディスクには、発売地域でとに地域番号(リージョンナンバー)が設定されています。再生するディスクに記載された地域番号がプレーヤーに設定された番号を含まない場合、そのディスクを再生することはできません。本機(日本向け)の再生可能地域番号は2番で、ディスクに記載された地域番号が2番を含むか「ALL」となっている場合に再生が可能です。

# その他のマーク 📛

舞台中継やスポーツ中継などでは、複数台のカメラで撮影している場合がほとんどです。DVD ビデオでは、最大 9 つのカメラアングルで撮影された映像を同時に収録することができます。このマークが付いた DVD ビデオでは、同一場面を複数のアングルから見て楽しむことができます (32ページ)。

# DOLBY

# ドルビー<sup>2</sup> デジタルとは..

DVD の標準音声タイプのことです。モノラルやステレオで記録されているソフトもあれば、現在最も主流となっている 5.1 ch サラウンドで記録されているソフトもあります。 ドルビーデジタル (5.1 ch サラウンド) で記録されているソフトとは、5 つのチャンネルの個別にそれぞれのシーン に合った音声が記録されていて、サブウーファーから出力される低音も記録されているソフトのことを言います。

#### **∅** メモ

T DVD ビデオの音声タイプは、ドルビーデジタル、DTS、リニア PCMの 3 つが現在主流となっています。 2 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic、ダブル D 記号及び AAC ロゴはドルビーラボラトリーズの商標です。

# DTS<sup>1</sup>とは...

Odts
Digital Surround


DTS とは DTS 社の  $5.1\,$  ch デジタル・サラウンド録音再生方式のことで、DVD ビデオのオプション音声タイプとして認められています。 DTS デジタル・サラウンドで記録された DVD ソフトも、ドルビーデジタル ( $5.1\,$  ch サラウンド ) で記録されているソフトと同様に  $5.1\,$  ch で音声を楽しむことができます。

## リニア PCM

音声の圧縮を行わない方式です。ミュージカルや音楽コンサートなどを収録した DVD ビデオの場合によく使われます。48 kHz/16 bit、96 kHz などの表示があることもあります。


## ステレオ再生とは..

左右2つのスピーカーとサブウーファーから別々の音声を再生することです。DVDビデオのステレオ音声や通常の音楽用CD(ステレオ2chで録音されています)は、5本のスピーカーとサブウーファーが接続されていても、音はフロントスピーカーとサブウーファーからしか再生されません。




## ドルビープロロジックサラウンド再生と は...

ソフトのパッケージにドルビーサラウンド (DOLBY SURROUND) と表記されているソフトを、5本<sup>2</sup>のスピーカーとサブウーファーで再生することです。ただし、ワイヤレススピーカーは左右同じ音(モノラル)で再生されます。(ドルビープロロジック II の場合は、ステレオで再生されます。)



# ドルビーデジタル 5.1 ch または DTS サラウンド再生とは...

ドルビーデジタル (5.1 ch サラウンド) または DTS サラウンドで記録されているソフトを、5 本<sup>2</sup> のスピーカーとサブウーファーから、それ ぞれ別々の音で再生することです。5.1 ch 独立で音声が記録されているため、立体感のある音場で臨場感あふれる音声が楽しめます。



10

**∅** メモ

】 "DTS" および "DTS Digital Surround" は、DTS 社の登録商標です。 2 本システムは、ワイヤレススピーカーがサラウンドスピーカー 2本分の働きをするため 4 本です。

## 用語解説

#### アスペクト比

テレビ画面の横と縦の比率をいいます。従来サイズのテレビでは 4:3 ですが、ハイビジョンテレビやワイドテレビは 16:9 の比率となっています。臨場感あふれる映像が楽しめるようになっています。

## インターレース(飛び越し走査)

映像の 1 画面を半分ずつ 2 回に分けて描きます。最初に奇数番目の走査線を描き、目の残像を利用して、次に偶数番目の走査線を描いて 1 画面 (フレーム)を表示します。従来のテレビの走査方式として採用されています。通常、解像度の数字の後ろに「i」を付けて(525 i など)表記します。

## 映像出力(コンポジット)

輝度信号 (Y) と色信号 (C) を混合して 1 本のコードで伝送できるようにした信号です。ただし、入力機器側で混合された輝度信号 (Y) と色信号 (C) を分離しなければなりません。この輝度信号 (Y) と色信号 (C) を分離するときの精度で画質の良さが決まります。

### 視聴制限

暴力シーンなどを含む DVD の中には、 視聴制限のレベル(大小)が設けられたものがあります。 ディスクのレベルよりも小さいレベルに本機の視聴制限レベルを設定すると、 暗証番号を入力しない限り再生ができなくなります。

# ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジとは、ディスクに記録されている音声レベルの最大値と最小値の差異のことです。ダイナミックレンジは、デシベル(dB)単位で測定されます。

ダイナミックレンジを圧縮する(オーディオ DRC)と、最小の信号レベルが上がり、最大の信号レベルが下がります。これにより、破裂音のような強い音声信号が低減される一方、人の声などの低いレベルの音声信号がはっきりと聞こえるようになります。

## デコード

ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AAC などの圧縮されたデジタル信号を解凍して再生することです。

## ドルビープロロジックサラウンド再生

2 ch サラウンド信号や 2 ch ステレオ信号をドルビープロロジック回路を通し、マルチチャンネルサラウンドで再生することです。 2 ch サラウンド信号については圧縮された信号を忠実にデコード(再生)し、2 ch ステレオ信号については 2 チャンネル分の信号からセンター、サラウンドチャンネルの信号を作り出します。ただし、この再生方式ではサラウンドチャンネルはモノラルであるため、左右のサラウンドスピーカーからは同じ音声が出力されます。

## ドルビープロロジック II サラウンド再生

ドルビープロロジックIIは、ドルビープロロジックをさらに改良し、ステレオ音声を5.1 chに拡張して再生するためのマトリックスデコード技術です。ステアリングロジック回路により、全可聴帯域のメイン5 chを作り出します。CDのような通常のステレオ音楽素材に対してもより優れた立体音場効果、包囲感、より明確な定位をもたらし、ドルビーサラウンドエンコードされた素材はディスクリート5.1 chに匹敵する移動感をも実現できるものです。

# プロロジックとプロロジック II の違い

	プロロジック	プロロジック II
<b>効果的な</b> ソース	ドルビーサラウンド エンコード処理され たステレオ音声	2 2 2 7 7 2 3 11
デコード	4.1 ch	5.1 ch
チャンネ	(サラウンド	(サラウンド
ル数	モノラル)	ステレオ)
周波数特	サラウンド7 kHz	全チャンネル
性	帯域制限	フルバンド

# プレイバックコントロール(PBC)

ビデオ CD(バージョン 2.0)に記録されている、再生をコントロールするための信号です。 PBC 付きビデオ CD に記録されているメニュー画面を使って、簡単な対話形式のディスクや検索機能のあるディスクの再生が楽しめます。また、高 / 標準解像度の静止画も楽しむことができます。

## プログレッシブ (順次走査)

映像の 1 画面を 2 回に分けずに 1 画面ずつ描きます。特に静止画の文字やグラフィックス、横線などの多い画像で、チラツキを抑えた美しい画像がご覧になれます。通常、解像度の数字の後ろに「p」を付けて(525 p など)表記します。

## マルチアングル

通常のテレビ番組などはテレビカメラからの映像を見ていますので、画像は撮影しているカメラの位置の視点でテレビ画面に表示されます。テレビスタジオなどでは数台のカメラで同時に撮影した映像の1つを番組ディレクターが選んで電波にのせて各家庭のテレビに送っていますので、視聴者側で視点(カメラ)を選ぶことはできません。DVDビデオには同時に複数のカメラで撮影したすべての映像が記録されているものがあり、プレーヤー側で自由に選ぶことができます。DVDビデオではアングルを最大9つまで記録することができます。

## マルチ音声言語

DVD ビデオの中には、1 枚のディスクの中に 複数の音声を持っているものがあります。DVD ビデオでは音声を最大 8 言語 (8 ストリーム) まで記録することができ、その中からお好きな 言語を選んで楽しめる機能です。

# マルチ字幕言語(サブタイトル)

映画などでおなじみの字幕の言語です。DVD ビデオでは字幕の言語を最大 32 カ国語まで記録することができ、その中からお好きな言語を 選んで楽しめる機能です。

# マルチセッション

CD-R や CD-RW にデータを記録するとき、その記録の始めから記録の終わりまでをひとまとめにした単位をセッションといいます。マルチセッションとは、1 枚の CD-R/RW ディスクに 2 つ以上のセッションデータを記録する方法のことです。

# マルチボーダー

DVD-RやDVD-RWにデータを記録するとき、その記録の始めから記録の終わりまでをひとまとめにした単位をボーダーといいます。マルチボーダーとは、1枚のDVD-R/RWディスクに2つ以上のボーダーデータを記録する方法のことです。

## マルチチャンネルサラウンド再生

3本以上のスピーカーでサラウンド再生することです。音声信号が3チャンネル以上の録音方式で記録されているソフトについてはソフトに忠実に再生します。なかでも5.1 ch サラウンド信号の再生については、左右のサラウンドスピーカーからもそれぞれ異なる音声が出力されるので、ドルビープロロジックサラウンド再生に比べ、より立体感のある音場で迫力のある臨場感がお楽しみいただけます。

# リージョン No. 🕲 📵 🕲

DVD プレーヤーと DVD ビデオディスクは発売地域ごとに地域番号(リージョン No.)が設けられており、再生するディスクに記載されている番号にプレーヤーの地域番号が含まれていない場合は再生できません。本機のリージョンNo. は「2」です(本体後面部に表記されています)。

## D 端子

デジタル放送に対応したテレビなどの機器に装備されている映像信号(Y、CB/PB、CR/PR)と映像信号のフォーマットを識別する制御信号を1つのコネクタで接続する端子です。

# DVD ビデオフォーマット記録

ト)でDVD-R/RW/R DL(2層ディスク) ディスクに一筆書きのように記録することをいいます。

パイオニアの DVD レコーダーではこれをビデオモード記録といいます。ビデオモードには、 高画質に録画するモードと、長時間録画する モードがあります。

## Exif

Exchangeable Image File Format の略でエグジフと読みます。富士フイルム株式会社が開発したデジタルスチールカメラ用のファイルフォーマットです (JEIDA 規格)。撮影日などの撮影や画像に関する情報とサムネイル画像が収録できるように拡張されているファイルフォーマットです。

#### GUI

Graphical User Interface の略です。画面に メニューを表示し、それを操作することでより 使いやすい環境を提供します。

#### **JPEG**

JPEG とは、ITU-TS(国際電気通信連合:旧CCITT)とISO(国際標準化機構)で定められた、写真やイラストなどの画像ファイルを保存する形式(画像フォーマット)のひとつです。JPEG 形式の画像ファイルには「.jpg」という拡張子が付きます。デジタルカメラで撮った写真などもほとんど JPEG 形式で保存されています。

#### **MP3**

MP3とは、MPEG1オーディオレイヤー3というファイル形式で圧縮した音楽データです。「.mp3」という拡張子の付いたファイルをMP3ファイルと呼びます。拡張子とは、OSやアプリケーションソフトで管理されているファイルの種類を表す文字符号です。ピリオドと3文字のアルファベットで構成されています。

### **MPEG**

Moving Picture Experts Group の略でエム ペグと読みます。これは動画音声圧縮方法の国際標準です。

DVD ビデオの映像やビデオ CD の映像 / 音声は、この方式で記録されています。 DVD ビデオの中には、この方式でデジタル音声を圧縮して記録しているものもあります。

#### **PCM**

Pulse Code Modulation の略で、圧縮していない 2 チャンネルステレオデジタル音声です。 CD のデジタル音声はほとんどこの方式です。 DVD の音声記録方式のひとつでもありますが、 CD のサンプリング周波数が 44.1 kHz であるのに対し、DVD のサンプリング周波数は 48 kHz や 96 kHz と高いので、DVD の方がより高音質の音声を楽しめます。

# VR モード(ビデオレコーディングフォーマット)記録

映像、および音声信号を DVD レコーダーで DVD-R/RW ディスクの不特定な位置に即時書き込み\*することをいいます。(\*即時書き込み =パソコンでは、入力されたデータをすぐに ハードディスク(リムーバブルメディア)に書き込まず、一度メモリーに記憶します。その後、CPU(OS)が順番を整理してハードディスクに書き込みます。これに対して、データが入力された順にハードディスクに書き込んでいくことを即時書き込みといいます。)


パイオニアの DVD レコーダーではこれを VR モード記録といいます。 VR モードには、標準的な画質で録画するモードと、画質および録画時間を自由に設定して録画するモードがあります。

#### 3/2.1CH

3/2.1 はディスクに記録されているチャンネル数を表しています。

例) 5.1CH の場合

- フロントチャンネル [L(1CH)/R(1CH)]
- センターチャンネル [(1CH)]
- サラウンドチャンネル [L(1CH)/R(1CH)]
- LFE<sup>\*1</sup> チャンネル [1CH × 0.1\*2 = 0.1CH]
- \*1:重低音強調効果の意
- \*<sup>2</sup>: 音声全体に対して低音が占める割合 GUI 画面には下記のように表示されます。



# 仕様

## DVD/CDレシーバー部 (XV-DV565)

## ■ アンプ部

実用最大出力(JEITA) フロント、センター、サラウンド (1 kHz、10 %、4 Ω).......60 W / CH サブウーファー(100 Hz、10 %、4 Ω) ......60 W

## ■ DVD部(音声)

## ■ DVD部(映像)

#### **映像出力** 出力レベル........1 Vp-p (75 Ω 負荷時、同期負)

# ■ チューナー部

# ■ 電源部

# ■ その他

外形寸法.......420 mm X 60 mm X 332 mm (幅) X (高さ) X (奥行) 質量 3.1 kg 許容動作温度+ 5 ℃〜+ 35 ℃ 許容動作湿度 5 %〜 85 %( 結露のないこと )

## スピーカーシステム部 (S-DV565)

## ■ フロントスピーカー

型式密閉式ブックシェルフ型

防磁設計(JEITA) 使用スピーカーフルレンジ 7.7 cm(コーン型) 公称インピーダンス 4 Ω 再生周波数帯域 80 Hz ~ 20 000 Hz 最大入力 60 W(JEITA) 外形寸法 100 mm X 100 mm (幅)X(高さ)X(奥行)

質量 0.54 kg

## ■ センタースピーカー

型式密閉式ブックシェルフ型

防磁設計(JEITA) 使用スピーカーフルレンジ 7.7 cm (コーン型) 公称インピーダンス 4 Ω 再生周波数帯域 75 Hz ~ 20 000 Hz 最大入力 60 W (JEITA) 外形寸法 220 mm X 90 mm X 100 mm (幅) X (高さ) X (奥行)

質量 0.70 kg

# ■ サブウーファー

型式バスレフ式フロア型 使用スピーカーウーファー 16 cm (コーン型) 公称インピーダンス 4  $\Omega$  再生周波数帯域 30 Hz  $\sim$  2500 Hz 最大入力 60 W (JEITA)

外形寸法 221 mm X 401.5 mm X 390 mm (幅) X (高さ) X (奥行)

質量 5.5 kg

# ワイヤレススピーカーシステム部 (XW-1)

# ■ ワイヤレススピーカー

電源 AC 100 V、50 Hz/60 Hz 消費電力 30 W アンプ 実用是ナルカ(JEJTA) 10 W/6

実用最大出力(JEITA) 10 W/ch (1 kHz, THD 10 %, 4 Ω) スピーカーユニット 7 cm (コーン型) X 2 質量 2.9 kg 外形寸法

......461.5 mm X 176.5 mm X 95 mm (幅) X (高さ) X (奥行) 10

## ■ トランスミッター

### 付属品

#### ■ DVD/CD レシーバー部

リモコン	1
AM ループアンテナ	1
FM 簡易アンテナ	1
ビデオコード (1.5 m)	1
単 3 形乾電池※ (AA/R6) ※動作確認用	2
MCACC セットアップ用マイク	1
電源コード	1
保証書	1
取扱説明書	
本編(本書)	
システムセットアップガイド	

# ■ スピーカー部

スピーカーコード	
(4 m / フロントスピーカー用)	2
(4 m / センタースピーカー用)	
(4 m / サブウーファー用)	1
滑り止めパッド(小)	8
滑り止めパッド(大)	4

## ■ ワイヤレススピーカー部

オーディオコード	1
AC アダプター	1
電源コード	1
コーションラベル	1

• 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

本機は一般家庭用機器として作られたものです。一般家庭用以外(たとえば飲食店等での営業用の長時間使用、車輌、船舶への搭載使用)で使用し、故障した場合は、保証期間内でも有償修理を承ります。

DRM(Digital Rights Management)コピープロテクトは著作権保護のための技術で、無許可の複製を防止するため録音時に使用した PC などの機器以外での再生を制限するなどの機能です。詳しくは、録音に使用した機器・アプリケーションの取扱説明書やヘルプなどをご覧ください。

# 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉めたり、ヘッドホンで聞くのも1つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

# 結露について

冬期などに本機を寒いところから暖かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作せず、再生ができません。結露の状態にもよりますが、本機の電源を入れて1~2時間放置し、本機の温度を室温に保てば水滴が消え、再生できるようになります。夏でもエアコンなどの風が、本機に直接あたると結露が起こることがあります。その場合は本機の設置場所を変えてください。

# 製品のお手入れについて

- 本体は通常、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞り、汚れを拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤 などが付着すると印刷、塗装などがはげる ことがありますのでご注意ください。また、 ゴムやビニール製品を長時間触れさせることも、キャビネットを傷めますので避けて ください。
- 化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学 ぞうきんなどに添付の注意事項をよくお読 みください。

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから 抜いてください。

本製品は家庭用オーディオ機器(オーディオ ・ビデオ機器)です。下記の注意事項を守っ てご使用ください。

- 1. 一般家庭用以外での使用(例:店舗などにおけるBGMを目的とした長時間使用、車両・船舶への搭載、屋外での使用など)はしないでください。
- 2. 音楽信号の再生を目的として設計されていますので、測定器の信号(連続波)などの増幅 用には使用しないでください。
- 3. ハウリングで製品が故障する恐れがあります ので、マイクロフォンを接続する場合はマイ クロフォンをスピーカーに向けたり、音が歪 むような大音量では使用しないでください。
- 4. スピーカーの許容入力を超えるような大音量で再生しないでください。

S26\_Ja

# 保証とアフターサービス

## 保証書 (別添)

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してくだ さい。

保証期間はご購入日から 1 年間です。

## 補修用性能部品の保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後8年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店へご相談・ご依頼ください。

## 修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に取扱説明書の「故障かな?と思ったら」の項目をご確認ください。それでも 異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、 販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご贈 答品などで、お買い求めの販売店に修理のご依頼 ができない場合は、裏表紙の「ご相談窓口のご案 内」・「修理窓口のご案内」をご覧になり、修理受 付センターにご相談ください。

トランスミッターまたはワイヤレススピーカーの修理を依頼されるときは、トランスミッターとワイヤレススピーカーを2つ1 組としてご依頼ください。

## ■ 連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- お電話番号
- 製品名: DVD 5.1 ch サラウンドシステム
- 型番: HTZ-565DV
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物や公園など)

#### ■ 保証期間中は:

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている弊社の保証規定に基づき 修理いたします。

## ■ 保証期間が過ぎているときは:

修理すれば使用できる製品については、ご希望 により有料で修理いたします。

本機では、画面表示に NEC のフォント 「Font Avenue」を使用しています。Font Avenue は NEC の登録商標です。



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすす めいたします。こんな症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



故障や事故防止のためすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、「保証とアフターサービス」(上記)をお読みのうえ、修理受付センター(最美紙)に点検をで依頼ください。

# サービスステーションリスト

サービス拠点への電話は、修理受付センターでお受けします。(沖縄県の方は沖縄サービスステーション)また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込みをご希望のお客様は修理受付センターにご確認ください。

あた、pixと口は171107-11107-111107-1111107-11111107-11111107-11111111	2012 90	りて、母の内のでは	- 作主のの合体に	よ <u>修理受付センター</u> にご唯窓ください。
●北海道地区			受付 月~金 9:3	30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) そ付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆札幌サービスセンター	FAX (	011-611-5694		札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザワビル
旭川サービス認定店		0166-55-7207		旭川市旭町1条1丁目438-89
帯広サービス認定店		0155-23-7757		帯広市西5条南28丁目1-1
函館サービス認定店			〒041-0811	函館市富岡町2-18-7
●東北地区			受付 月~金 9:3 ☆拠点は、十曜も6	30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) を付、9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆仙台サービスセンター	FAX C	022-375-4996		仙台市泉区上谷刈6-10-26
山形サービス認定店	FAX C	023-615-1627	T990-0023	山形市松波1-8-17
郡山サービス認定店	FAX C	024-991-7466	T963-8861	郡山市鶴見坦1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル1F D号
盛岡サービス認定店	FAX C	019-659-1895	T020-0051	盛岡市下太田下川原153-1
青森サービス認定店		017-735-2438		青森市勝田2-16-10
八戸サービス認定店	FAX C	0178-44-3351	T031-0802	八戸市小中野4-3-34
秋田サービス認定店	FAX C	018-869-7401	₸010-0802	秋田市外旭川字梶の目346-1
●東京都内			受付 月~土 9:3	30~18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)
世田谷サービスステーション				世田谷区代沢4-25-9
北東京サービスステーション	FAX (	03 <b>-</b> 3944 <b>-</b> 7800	₹170 <b>-</b> 0002	豊島区巣鴨1-9-4 第三久保ビル1F
多摩サービスステーション	FAX (	042 <b>-</b> 524 <b>-</b> 5947	₹190 <b>-</b> 0003	立川市栄町4-18-1 エクセル立川1F
●関東・甲信越地区			受付 月~金 9:3	30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
			☆拠点は、土曜も5	受付 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)
新潟サービス認定店				新潟市鐙1-5-23
佐渡サービス指定店 横山電機商会				佐渡市金井町千種1158-1
☆千葉サービスセンター				千葉市稲毛区作草部町1369-1 椎の実ハイツ1F
松戸サービス認定店				松戸市小金原4-9-23
水戸サービス認定店				水戸市住吉町307-4
つくばサービス認定店				つくば市梅園2-2-6
☆埼玉サービスセンター				さいたま市北区宮原町1-310-1
川越サービス認定店		049-233-6581		川越市下広谷1128-11
宇都宮サービス認定店		028-657-5882	T321-0912	
群馬サービス認定店		0270-22-1859		伊勢崎市宮子町1191-17 パサージュ808伊勢崎101号
☆神奈川サービスセンター		045-943-3788		横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ベルデユ―ル茅ヶ崎
横浜北サービス認定店				横浜市都筑区勝田南1-19-17
神奈川西サービス認定店		046-231-1209		海老名市中新田4-10-53 中山ビル1F
三宅島サービス指定店 勝見電機		04994-6-1246		三宅村大字坪田
松本サービス認定店			₹390-0852	
長野サービス認定店		026-229-5250		長野市中御所1-24
甲府サービス認定店	FAX C	055-228-8003	₹400-0035	甲府市飯田4-9-14
●中部地区			受付 月~金 9:3	80~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
☆名古屋サービスセンター	EAV C	052-532-1148		受付 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く) 名古屋市西区押切2-8-18
岡崎サービス認定店		0564-33-7080		- 石百座川四区押切さつ10 岡崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジB-1
両崎リーと人談た店   津サービス認定店		059-213-6712		闽崎市人和町子元田36-1   人和モレッシB-1   津市垂水522-5
				岐阜市六条江東1-1-3
静岡サービス認定店		054-237-5691		静岡市駿河区高松1-6-5
沼津サービス認定店				沼津市北今沢12-7
浜松サービス認定店				元年中北ラバイと・/ 浜松市篠ヶ瀬町415 ビラモデルナ5号
金沢サービス認定店		076-240-0550		
富山サービス認定店		076-425-3027		
福井サービス認定店		0776 <b>-</b> 27-1768		福井市大願寺3-5-9

●関西地区

☆大阪サービスセンター

大阪北サービス認定店 大阪南サービス認定店 神戸サービス認定店 姫路サービス認定店 和歌山サービス認定店 京都サービス認定店 京最サービス認定店 奈良サービス認定店 福知山サービス認定店	FAX 06-6453-5666 FAX 0722-75-2625 FAX 078-265-0832 FAX 0792-51-2656 FAX 0734-46-3026 FAX 075-352-2588 FAX 0742-36-8713	3 〒641-0021 和歌山市和歌浦東3-1-25 3 〒600-8322 京都市下京区西洞院通五条東南角小柳町513-2 五条久保田ビル1F
●中国・四国地区  ☆広島サービスセンター 岡山サービス認定店 松江サービス認定店 福山サービス認定店 德山サービス認定店 徳山サービス認定店 高松サービスステーション 徳島サービス認定店 高知サービス認定店 高知サービス認定店	FAX 086-244-8748 FAX 0852-22-7779	<ul> <li>745-0006 周南市花畠町3-11 森広事務所1F 〒760-0078 高松市今里町1-16-1</li> <li>7770-8023 徳島市勝占町中992-1 大松ジョリカ地下1階103号 〒780-0051 高辺市愛岩町3-12-13 晃栄ビル1F</li> </ul>
●九州地区 ☆福岡サービスセンター 北九州サービス認定店 博多サービス認定店 長崎サービス認定店 長崎サービス認定店 熊本サービス認定店 熊本サービス認定店 充分サービス認定店 ・カ分サービス認定店 ・カパナービス認定店	FAX 093-941-8354	3 〒862-0918 熊本市花立5丁目14-17 ) 〒870-0921 大分市萩原3-23-15 日商ビル101 2 〒892-0841 鹿児島市照国町3-21 第二大見ビル2F
<ul><li>●沖縄県</li><li>沖縄サービスステーション</li></ul>	TEL 098-879-1910	受付 月〜金 9:30〜18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ) 〒901-2122 浦添市勢理客4-18-1 トヨタマイカーセンター3 F

FAX 06-6310-9120 〒564-0052 吹田市広芝町5-8

FAX 098-879-1352 平成19年2月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体臓別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要さない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体臓別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、この機器から移動体臓別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止したうえ、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談してください。
- 3. その他、この機器から移動体職別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して 有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へ お問い合わせください。

# 連絡先) カスタマーサポートセンター: 20070-800-8181-22

http://pioneer.ip/support/

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

市外局番「0070」で始まる雙フリーフォン及び「0120」で始まる**™**フリーダイヤルは、PHS、携帯電話などからは、ご使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

# ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

## 商品についてのご相談窓口

● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

#### カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~17:00 (弊社休業日は除く)

●家庭用オーディオ/ビジュアル商品 ■♥0070-800-8181-22 ■一般電話 03-5496-2986

■ファックス 03-3490-5718

■インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/ \*\*商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

## 修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうか ご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

#### 修理についてのご相談窓口

● お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

#### 修理受付センター

受付時間 月曜~金曜9:30~19:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

■インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/repair.html

※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限ります

#### 沖縄サービスステーション(沖縄県のみ)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■一般電話 098-879-1910

■ファックス 098-879-1352

### 部品のご購入についてのご相談窓口

● 部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入について

#### 部品受注センター

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

平成19年2月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.022

© 2007パイオニア株式会社 禁無断転載